



14

색인

- 0단원
- 1단원
- 2단원
- 3단원
- 4단원
- 5단원
- 6단원
- 7단원
- 8단원
- 9단원
- 10단원
- 11단원
- 12단원
- 13단원
- 14단원**

2

2점식 시트벨트 착용법(리어 1열 가운데 시트) 8-6

3

3점식 시트벨트 착용법 8-5

4

4륜구동 장치 및 스위치 4-42

A

AV 및 내비게이션 시스템* 10-24

E

ESP OFF 스위치 및 ESP 시스템* 4-31

H

HDC 스위치(Hill Descent Control:
경사로 자동감속 주행장치)* 4-29

O

OVM 공구 11-6

U

USB 메모리 스틱을 이용한 음악 재생 4-22

ㄱ

각부 개폐 장치 3-2

각종 경고등 및 표시등 5-6

겨울철 차량 관리 1-23

견인차량 이용 불가능시(비상시) 11-24

계기판 밝기 조정 5-5

계기판 5-2

글로벌 박스 / 도어맵 포켓 / 커티시 램프 10-15

ㄴ

내/외부 점검 12-6

ㄷ

도난 경보 시스템 2-9

도어 잠금/해제 3-4

동반석 시트 7-9

뒷유리 열선 / 이동식 재떨이 10-22

ㄹ

라이트 스위치 4-4

램프 규격 및 점검 방법 13-2

레기지 네트 10-21

레인센싱 와이퍼* 4-9

루프랙* 10-23

리모컨키의 기능 2-2

리어 1열시트 7-10

리어 2열시트 7-12

리어 에어컨*(듀얼 에어컨 장착사양) 9-14

ㄴ

매연 저감 장치 12-28

멀티 스테이션 스위치* 4-20

배

배출가스 관련 점검 및 정비기록 일지 12-29

배출가스 규제 12-26

배터리 관리 12-16

배터리가 방전되었을 때 11-2

브레이크 시스템(ESP/EPB 장착차량 기준) 6-17

브레이크 오일 12-14

비상 경고등 스위치 4-28

비상 삼각대 11-5

사

사고/화재/폭설시 11-25

서비스 키트*(타이어 수리 용구) 사용 방법 11-7

선루프* 개폐 3-8

선바이저 10-17

선택레버 P, N 위치 고정 해제방법 및

안전모드 리셋 11-22

센터 및 리어 룸램프 / 실내 손잡이 10-19

센터 콘솔 박스 10-13

센터 콘솔 스위치 4-34

센터 콘솔 후면 컵홀더 /내비게이션 유니트* 10-16

수납장치 및 실내 편의장치 10-2

수동 히터 및 에어컨 9-12

수분 분리, 엔진 점검 경고등 점등 11-21

스위치 0-7

스티어링 휠 높이 조정 및 혼 작동	10-4
스티어링 휠 오디오 스위치 & 기어 변속 스위치(자동변속기)	4-26
시간 및 날짜 표시	4-21
시동키를 이용한 도어 잠금/잠김 해제	2-8
시동키의 위치에 따른 기능	2-6
시트 관련 장치	7-2
시트 히팅 기능*	7-14
시트벨트 관련 경고사항	8-8
시트벨트 및 에어백	8-2
시트벨트	8-4
실내 스위치	4-2
실내램프 교환	13-9
실외 램프 점검 및 정비	13-3

0

아웃사이드 미러 조정 스위치	4-19
에어백 관련 경고사항	8-18
에어백 미작동 조건	8-14
에어백 장치	8-10
에어컨 필터 교환	9-16
에어클리너	12-11
엔진 냉각수 점검	12-10
엔진 룸	0-8
엔진 시동, 출발 및 정지	1-17
엔진 후드 개폐	3-10
엔진룸 점검	12-7
엔진오일 점검, 보충, 교환	12-8
엔진이 과열되었을 때	11-19
연료 주입구 개폐	3-11

연료 필터 및 프라이어밍 펌프	12-13
열선 스위치	4-27
오버헤드 콘솔 스위치, 룰램프 스위치	4-45
와셔액 점검 및 보충	12-15
와이퍼 및 와셔액 스위치	4-10
와이퍼 및 와셔액 스위치	4-8
와이퍼 점검 및 와이퍼 블레이드 교환	12-24
외부 음향기기를 이용한 음악 감상*	4-25
운전석 도어 트림 스위치	4-18
운전석 시트	7-4
운행전 확인사항	1-3
윈도우 개폐	3-6
윈터 모드	6-10
유리창 김서림 / 성에 제거 방법	9-15
유아 및 어린이용, 임산부의 시트벨트 착용	8-7
유해가스 차단 시스템 (AQS: Air Quality System)	9-18
이모빌라이저 & 리차저를 시스템	2-4
인사이드 룸미러	10-5
일러두기	0-9
임시용 타이어* 사용 및 교환시 주의사항	11-18
임시용 타이어* 탈거 및 교환	11-14

ㅈ

자가 정비시 경고 및 주의사항	12-25
자동 히터 및 에어컨	9-6
자동변속기 선택레버 위치	6-5
자동변속기 선택레버	6-2
자동변속기 안전모드	6-11
자동변속기 차량 운행 방법	6-4

자동요금 징수 시스템(ETCS)*	10-6
전방 주차보조 시스템 OFF 스위치	4-33
전자기 거치대 / 카홀더 /AV잭* 연결	10-11
전자동 파킹 브레이크 (EPB: Electric Parking Brake)*	4-35
점검 및 정비기록 일지	12-30
정기점검 및 교환 주기표	12-2
제작결함 안내	1-2
주차 보조 시스템 I(전/후방 장애물 감지 시스템)	6-12
주차 보조 시스템 II(후방 감시 카메라 시스템)*	6-15
주차 보조 시스템 III (후진시 아웃사이드 미러 하향 기능)*	6-16
주차 브레이크	6-21

ㅊ

차량 관리	1-18
차량 사용시 위험사항	1-8
차량 식별	0-6
차량 제원	0-2
차량개조 및 변경에 관한 경고사항	1-25
차량견인	11-23

ㅋ

크루즈 컨트롤 스위치	4-12
-------------	------

ㅌ

타이어 및 휠 점검	12-20
타이어가 펑크났을 경우	11-4
테일게이트 및 테일게이트 윈도우* 개폐	3-12
트레일라* 견인	11-27

표

파워 소켓	10-14
파워 스티어링 오일	12-12
퓨즈와 릴레이	12-18
프론트 램프 / 안경 보관함.....	10-18
프론트 컴폴더 / 시가 라이터.....	10-12

층

화물실 보관함(소화기) / 시트백 포켓	10-20
환경보호	0-10
히터 / 에어컨 사용시 주의사항	9-4
히터 / 에어컨 시스템 구성	9-2
히터 보조 장치.....	9-5