

0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원

10단원

11단원

12단원

13단원

14단원

14

# 색인



<b>4</b>	
4륜구동 장치 및 스위치*	4-17
<b>A</b>	
AV 및 내비게이션 시스템*	10-24
<b>E</b>	
ESP OFF 스위치 및 ESP 시스템*	4-22
<b>L</b>	
LCD 표시창(주행정보표시창)	5-18
<b>O</b>	
OVM 공구	11-13
<b>ㄱ</b>	
각부 개폐 장치	3-2
겨울철 차량 관리	1-22
견인자랑 이용 불가능시(비상시)	11-22
경고등 및 작동 표시등	5-4
계기판 (각종계이지)	5-2
글로벌 박스 / 카드 홀더	10-13
<b>ㄴ</b>	
내/외기 전환 및 유해가스 차단 시스템 (AQS : Air Quality System)	9-16
내/외부 점검	12-6
<b>ㄷ</b>	
도난 경보 시스템	2-21
도어 잠금/해제	3-4
동반석 시트	7-7
뒷유리 열선 / 이동식 재열이	10-21
디지털시계 스위치	4-26
<b>ㄹ</b>	
라이트 스위치	4-4
레인센싱 와이퍼	4-8
레키스 배터리(도어 리모콘)교환	2-7
루프랙*	10-22
리모콘키의 기능	2-2
리어 1열 시트	7-9
리어 1열 시트벨트 (2, 3점식 시트벨트 착용법)	8-5
리어 2열 시트	7-11
리어 2열, 3열 시트벨트	8-6
리어 3열 시트	7-13
리어 컵홀더 / 리어 수납함	10-20
리어 파워 소켓	10-18
<b>ㅁ</b>	
매연 저감 장치	12-29
<b>ㅂ</b>	
배출가스 규제	12-27
배터리 관리	12-17
배터리가 방전되었을 때	11-2
브레이크 시스템*	6-18
브레이크/클러치 오일 점검	12-15

블루투스 핸즈프리 시스템	10-26
비상 삼각대	11-5

## ㄴ

사고/화재/폭설시	11-23
선루프 개폐*	3-7
선바이저	10-16
송풍구	9-3
수납장치 및 실내편의 장치	10-2
수동 히터/에어컨	9-10
수동변속기 기어 변속레버	6-12
스마트 키* 기능	2-8
스마트 키* 도어 잠금/잠금 해제	2-14
스마트 키* 배터리 교환	2-17
스마트 키* 배터리 방전시 엔진 시동	2-16
스마트 키* 사용시 주의사항	2-18
스마트 키* 시동스위치 점등 상태에 따른 기능	2-10
스위치	0-7
스티어링 휠 높이 조정 및 온 작동	10-4
스티어링 휠 오디오 및 히팅 스위치 & 기어 변속 스위치(자동변속기)	4-16
스티어링 휠 히팅 스위치*	4-28
스페어 타이어 교환시 주의사항	11-17
스페어 타이어 탈거 및 교환	11-14
시동키 도어 잠금/잠금 해제	2-6
시동키의 위치에 따른 기능	2-4
시트 구성	7-2
시트 워머 기능	7-15
시트백 테이블 / 시트백 포켓	10-19
시트벨트 관련 경고사항	8-9
시트벨트	8-2

실내 룸램프 스위치 .....	4-27
실내 손잡이 .....	10-15
실내 스위치 .....	4-2

## 0

아웃사이드 미러 스위치 .....	4-24
안개등, 비상등, 시트 워머 스위치 .....	4-20
어린이용 보조 시트 .....	8-7
에어백 관련 경고사항 .....	8-19
에어백 미작동 조건 .....	8-15
에어백 장치 .....	8-11
에어클리너 .....	12-11
엔진 냉각수 점검 .....	12-10
엔진 시동, 출발 및 정지 .....	1-15
엔진 후드 개폐 .....	3-11
엔진룸 점검 .....	12-7
엔진룸 .....	0-8
엔진오일 점검, 보충, 교환 .....	12-8
엔진이 과열되었을 때 .....	11-18
연료 주입구 개폐 .....	3-9
열선 스위치 .....	4-21
오디오 시스템 .....	10-23
오버헤드 콘솔 스위치 .....	4-25
와셔액 점검 및 보충 .....	12-16
와이퍼 및 와셔 스위치 .....	4-7
와이퍼 점검 및 와이퍼 블레이드 교환 .....	12-25
운전석 및 동반석 시트벨트 .....	8-3
운전석 시트 .....	7-4
운전석 시트(수동 시트) .....	7-6
운행전 확인사항 .....	1-3
워닝박스(경고등 및 작동 표시등) .....	5-3

원도우 개폐 .....	3-6
유리창 김서림/성에 제거 방법 .....	9-12
이모빌라이저 시스템 .....	2-19
인사이드 룸미러* .....	10-5
일러두기 .....	0-9

## ㄷ

자가 정비시 경고 및 주의사항 .....	12-26
자동 히터/에어컨 .....	9-5
자동변속기 선택레버 위치 .....	6-5
자동변속기 선택레버 P, N 위치 고정 해제방법 및 안전모드 리셋 .....	11-20
자동변속기 선택레버 .....	6-2
자동변속기 안전모드 .....	6-11
자동변속기 윈터(W) /스탠다드(S) 모드 .....	6-10
자동변속기 차량 운행 방법 .....	6-3
자동요금 징수 시스템(ETCS)* .....	10-6
정기점검 및 교환 주기표 .....	12-2
제작결함안내 .....	1-2
주차 보조 시스템 II(후방 감시 카메라 시스템)* .....	6-17
주차 보조 시스템 .....	6-15
주차 브레이크 .....	6-22

## ㄹ

차량 견인 .....	11-21
차량 관리 .....	1-17
차량 사용시 위험사항 .....	1-7
차량 식별 .....	0-6
차량 제원 .....	0-2
차량개조 및 변경에 관한 경고사항 .....	1-24

## ㅋ

크루즈 컨트롤 스위치* .....	4-10
--------------------	------

## ㅌ

타이어 서비스 키트(타이어 수리 용구) 사용 방법... ..	11-6
타이어 점검 .....	12-21
타이어가 펑크났을 경우 .....	11-4
테일게이트 개폐 .....	3-12

## ㅍ

파워 스티어링 오일 점검 .....	12-12
퓨즈와 릴레이 .....	12-19
프라이밍 펌프 .....	12-13
프론트 도어 포켓 / 앞좌석 컵홀더 .....	10-14
프론트 수납장치 .....	10-12
프론트 시트 편의장치 .....	7-8
프론트 시트벨트 착용법 .....	8-4
프론트 와이퍼 및 와셔액 스위치 .....	4-9
프론트 파워 쇼츠 / 시가라이터 .....	10-17

## ㅎ

화물실 만들기 .....	7-14
환경보호 .....	0-10
후면 히터/에어컨 사용방법 .....	9-14
후면 히터/에어컨(자동 히터/에어컨 기준) .....	9-13
히터/에어컨 사용시 주의사항 .....	9-4
히터/에어컨 시스템 구성(AQS 포함) .....	9-2

