



14

색인

- 0단원
- 1단원
- 2단원
- 3단원
- 4단원
- 5단원
- 6단원
- 7단원
- 8단원
- 9단원
- 10단원
- 11단원
- 12단원
- 13단원
- 14단원**

4	
4륜구동 장치 및 스위치*	4-17
A	
AV 및 내비게이션 시스템*	10-24
E	
ESP OFF 스위치 및 ESP 시스템*	4-22
L	
LCD 표시창(주행정보표시창)	5-19
O	
OVM 공구	11-13
ㄱ	
각부 개폐 장치	3-2
겨울철 차량 관리	1-22
견인자랑 이용 불가능시(비상시)	11-22
경고등 및 작동 표시등	5-5
계기판 (각종계이지)	5-2
글로벌 박스 / 카드 홀더	10-13
ㄴ	
내/외기 전환 및 유해가스 차단 시스템 (AQS : Air Quality System)	9-16
내/외부 점검	12-6
ㄷ	
도난 경보 시스템	2-21
도어 잠금/해제	3-4
동반석 시트	7-7
뒷유리 열선 / 이동식 재털이	10-21
디지털시계 스위치	4-26
ㅁ	
라이트 스위치	4-4
레인센싱 와이퍼	4-8
레키스 키(리모콘)배터리 교환	2-7
레키스 키(리모콘)의 기능	2-2
루프랙*	10-22
리어 1열 시트	7-9
리어 1열 시트벨트 (2, 3점식 시트벨트 착용법)	8-5
리어 2열 시트	7-11
리어 2열 시트벨트	8-6
리어 3열 시트	7-13
리어 3열 시트벨트	8-9
리어 컵홀더 / 리어 수납함	10-20
리어 파워 소켓	10-18
ㅂ	
배연 저감 장치	12-29
ㅅ	
배출가스 규제	12-27
배터리 관리	12-17
배터리가 방전되었을 때	11-2
브레이크 시스템*	6-18

브레이크/클러치 오일 점검	12-15
블루투스 핸드프리 시스템	10-26
비상 삼각대	11-5
ㅈ	
사고/화재/폭설시	11-23
선루프 개폐*	3-7
선바이저 및 조명 램프	10-16
속도제한장치 관련 안내사항	5-3
송풍구	9-3
수납장치 및 실내편의 장치	10-2
수동 히타/에어컨	9-10
수동변속기 기어 변속레버	6-12
스마트 키* 기능	2-8
스마트 키* 도어 잠금/잠금 해제	2-14
스마트 키* 배터리 교환	2-17
스마트 키* 배터리 방전시 엔진 시동	2-16
스마트 키* 사용시 주의사항	2-18
스마트 키* 시동스위치 점등 상태에 따른 기능	2-10
스위치	0-7
스티어링 휠 높이 조정 및 혼 작동	10-4
스티어링 휠 오디오 및 히팅 스위치 & 기어 변속 스위치(자동변속기)	4-16
스티어링 휠 히팅 스위치*	4-28
스페어 타이어 교환시 주의사항	11-17
스페어 타이어 탈거 및 교환	11-14
시동키 도어 잠금/잠금 해제	2-6
시동키의 위치에 따른 기능	2-4
시트 구성	7-2
시트 워머 기능	7-15
시트백 테이블 / 시트백 포켓	10-19

시트벨트 관련 경고사항	8-15
시트벨트 보관(리어 시트)	8-10
시트벨트	8-2
실내 룸렘프 스위치	4-27
실내 손잡이	10-15
실내 스위치	4-2

O

아웃사이드 미러 스위치	4-24
안개등, 비상등, 시트 워머 스위치	4-20
어린이용 보조 시트	8-11
에어백 관련 경고사항	8-25
에어백 미작동 조건	8-21
에어백 장치	8-17
에어클리너	12-11
엔진 냉각수 점검	12-10
엔진 시동, 출발 및 정지	1-15
엔진 우드 개폐	3-11
엔진을 점검	12-7
엔진룸	0-8
엔진오일 점검, 보충, 교환	12-8
엔진이 과열되었을 때	11-18
연료 주입구 개폐	3-9
열선 스위치	4-21
오디오 시스템	10-23
오버헤드 콘솔 스위치	4-25
와셔액 점검 및 보충	12-16
와이퍼 및 와셔 스위치	4-7
와이퍼 점검 및 와이퍼 블레이드 교환	12-25
운전석 및 동반석 시트벨트	8-3
운전석 시트	7-4

운전석 시트(수동 시트)	7-6
운행전 확인사항	1-3
워닝박스(경고등 및 작동 표시등)	5-4
윈도우 개폐	3-6
유리창 김서림/성애 제거 방법	9-12
이모빌라이저 시스템	2-19
인사이드 룸미러*	10-5
일러두기	0-9

J

자가 정비시 경고 및 주의사항	12-26
자동 히터/에어컨	9-5
자동변속기 선택레버 위치	6-5
자동변속기 선택레버 P, N 위치 고정 해제방법 및 안전모드 리셋	11-20
자동변속기 선택레버	6-2
자동변속기 안전모드	6-11
자동변속기 워터(W) /스탠다드(S) 모드	6-10
자동변속기 차량 운행 방법	6-3
자동요금 징수 시스템(ETCS)*	10-6
정기점검 및 교환 주기표	12-2
제작결함안내	1-2
주차 보조 시스템 II(후방 감시 카메라 시스템)*	6-17
주차 보조 시스템	6-15
주차 브레이크	6-22

K

차량 견인	11-21
차량 관리	1-17
차량 사용시 위험사항	1-7
차량 식별	0-6

차량 제한	0-2
차량개조 및 변경에 관한 경고사항	1-24

K

크루즈 컨트롤 스위치*	4-10
--------------	------

E

타이어 서비스 키트(타이어 수리 용구) 사용 방법	11-6
타이어 점검	12-21
타이어가 펑크났을 경우	11-4
테일게이트 개폐	3-12
티켓 홀더	10-16

P

파워 스티어링 오일 점검	12-12
퓨즈와 릴레이	12-19
프라이밍 펌프	12-13
프론트 도어 포켓 / 앞좌석 컵홀더	10-14
프론트 수납장치	10-12
프론트 시트 편의장치	7-8
프론트 시트벨트 착용법	8-4
프론트 와이퍼 및 와셔액 스위치	4-9
프론트 파워 소켓 / 시가라이트	10-17

H

화물실 만들기	7-14
환경보호	0-10
후면 히터/에어컨 사용방법	9-14
후면 히터/에어컨(자동 히터/에어컨 기준)	9-13
히터/에어컨 사용시 주의사항	9-4
히터/에어컨 시스템 구성(AQS 포함)	9-2

