

0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원

10단원

11단원

12단원

13단원

**14단원**



# 색인

### 3

3점식 시트벨트 착용법.....	8-5
3점식 시트벨트 착용법(리어 센터 시트벨트).....	8-6

### A

AQS 스위치 및 AQS 시스템.....	9-11
AV 및 내비게이션 시스템*.....	10-22

### E

ECM 롤미러.....	10-3
ESP OFF 스위치 및 ESP 시스템.....	4-21

### O

OVM 공구.....	11-3
-------------	------

### ㄱ

각종 게이지 및 표시창.....	5-3
각종 표시등 및 경고등.....	5-5
겨울철 차량 관리.....	1-21
견인 차량 이용 불가능 시.....	11-16
계기판 설정 전시창.....	5-18
계기판 전시창 메시지.....	5-20
계기판.....	5-2
기어 단수 수동 조정 방법.....	6-8

### ㄴ

내/외부 점검.....	12-5
--------------	------

### ㄷ

도난 경보 시스템.....	2-17
도어 개폐, 잠금/해제.....	3-2
동반석 시트.....	7-6
디지털 시계 / 뒷유리 열선 및 안테나.....	10-21

### ㄹ

라이트 스위치.....	4-3
램프 규격 및 점검 방법.....	13-2
롤러 블라인드 스위치*.....	4-23
리어 시트.....	7-8
리어 암레스트 / 리어 컵홀더.....	10-18
리어 암레스트 스위치 패널*.....	4-32

### ㅁ

배출가스 관련 점검 및 정비기록 일지.....	12-31
배출가스 규제.....	12-28
배터리 관리.....	12-15
배터리가 방전되었을때.....	11-2
보조 키 (비상 키) 사용.....	2-16
브레이크 시스템.....	6-19
브레이크 오일 점검.....	12-13
블루투스 핸드프리 시스템.....	4-27
비상 삼각대.....	11-4
비상경고등 스위치.....	4-30

### ㅂ

사고/화재/폭설시.....	11-18
선바이자.....	10-14
센터 콘솔 스위치.....	4-31

수납 장치 및 실내 편의 장치.....	10-2
수납장치.....	10-10
스마트 키 기능.....	2-2
스마트 키 도어 잠금/잠금 해제.....	2-8
스마트 키 배터리 교환.....	2-12
스마트 키 배터리 방전시 엔진 시동.....	2-11
스마트 키 사용시 주의사항.....	2-13
스마트 키 시동 스위치 점등 상태에 따른 기능.....	2-4
스위치.....	0-7
스티어링 휠 리모콘 스위치.....	4-26
스티어링 휠 조정 및 열선 스위치*.....	4-25
스퍼어 타이어 교환.....	11-6
스퍼어 타이어 교환시 주의사항.....	11-11
시가 라이더.....	10-16
시트 사용시 경고 및 주의사항.....	7-11
시트 열선/통풍* 조절.....	7-10
시트벨트 관련 경고사항.....	8-12
시트벨트 및 에어백.....	8-2
시트벨트.....	8-4
실내 / 실외 램프.....	13-3
실내 스위치.....	4-2

### ㅇ

아웃사이드 미러 조정 스위치.....	4-18
어린이용 보조시트.....	8-7
에어백 관련 경고사항.....	8-22
에어백 미작동 조건.....	8-18
에어백 장치.....	8-14
에어클리너.....	12-11
엔진 냉각수 점검.....	12-10
엔진 룸.....	0-8

엔진 시동, 출발 및 정지	1-17
엔진 오일 점검, 보충, 교환	12-7
엔진 후드 개폐	3-10
엔진룸 점검	12-6
엔진이 과열되었을 때	11-12
연료 주입구 개폐	3-12
연료 필터, 점화플러그 교환주기	12-26
열선 스위치	4-29
오버헤드 콘솔 스위치 / 뒷좌석 독서등	4-33
옷걸이 / 리어 화장 거울	10-20
와셔액 점검 및 보충	12-14
와이퍼 및 와셔액 스위치	4-8
와이퍼 블레이드 교환	12-25
운전석 도어 트림 스위치*	4-17
운전석 시트	7-2
운행전 확인사항	1-3
윈도우 개폐	3-5
윈더(W)/스탠다드(S) 모드	6-10
유리창 김서림/성에 제거 방법	9-10
이모빌라이저 시스템	2-14
일러두기	0-9

## ㅈ

자가정비시 경고 및 주의사항	12-27
자동 히터/에어컨디셔너	9-6
자동변속기 선택레버 위치	6-5
자동변속기 선택레버	6-2
자동변속기 안전 모드	6-11
자동변속기 차량 운행 방법	6-3
자동변속기 P 위치 고정 해제 방법 및 안전 모드	11-14
자동요금 징수 시스템(ETCS)	10-4

전방 주차보조 시스템 OFF 스위치	4-20
점검 및 정비기록 일지	12-32
정기 점검 및 교환 주기표	12-2
제작결함 안내	1-2
조명 조절 스위치	4-24
좌측 스위치 패널*	4-19
주차 보조 시스템 I (전/후방 장애물 감지 시스템)	6-12
주차 보조 시스템 II (후방 감시 카메라 시스템)*	6-16
주차 브레이크	6-24

## ㄷ

차량 견인	11-15
차량 관리	1-18
차량 사용시 위험사항	1-8
차량 설정 전시창	5-16
차량 식별	0-6
차량 제원	0-2
차량개조 및 변경에 관한 경고사항	1-23

## ㄹ

카 매트 후크 / 측면 손잡이	10-19
크루즈 컨트롤 스위치	4-11

## ㄴ

타이어 및 휠 점검	12-21
타이어가 펑크났을 경우	11-5
트렁크 개폐, 잠금/해제	3-8
트립(TRIP) 및 모드(MODE) 전환 버튼	5-12
트립컴퓨터 전시창	5-14

## ㅇ

파워 소켓	10-17
파워 스티어링 오일 점검	12-12
퓨즈와 릴레이	12-17
프론트 컵 홀더 / 이동식 재떨이	10-15

## ㅎ

환경보호	0-10
히터/에어컨디셔너 사용시 주의사항	9-5
히터/에어컨디셔너 시스템 구성	9-2

