

Q150 취급설명서 표지 구분

변경 전



변경 후



\*Q151/2 (SOP 1.17)개발 변경 사항. (Q151-F/Key,Q152-MB5 A/T 적용)

1. Folding Key 변경적용

### 변경 전



**도어 잠금 해제 / 패닉 버튼**

1. 도어 잠금 해제(짧게 누름)

- 버튼을 짧게 누르면 모든 도어(화물 데크의 테일게이트 포함)의 잠금이 해제되면서 도난 경계 상태도 해제됩니다.(UNLOCK)
- 도난 경계 상태가 해제되면 비상 경고등이 1회 점멸합니다.

2. 패닉 기능(2초 이상 길게 누름)

- 도난 경계 상태에서 버튼을 2초 이상 길게 누르면 비상 경고등이 점멸하면서 경고음이 약 27초간 울립니다.
- 리모콘의 아무 버튼이나 누르면 기능이 정지합니다.

### 변경 후



**도어 잠금 해제**

도어 잠금 해제(짧게 누름)

- 버튼을 짧게 누르면 모든 도어(화물 데크의 테일게이트 포함)의 잠금이 해제되면서 도난 경계 상태도 해제됩니다.(UNLOCK)
- 도난 경계 상태가 해제되면 비상 경고등이 1회 점멸합니다.
- 도난 경계상태에서 레키스 키로 도어 잠금을 해제하고 30초 이내에 도어 또는 엔진우드를 열지 않으면 자동으로 도어가 잠기면서 비상경고등이 2회 점멸하고 경고음이 1회 울립니다. (도난경계상태 전환)

키를 펼치고자 할때

- 버튼을 누르면 키가 자동으로 펼쳐집니다.

키를 접고자 할때

- 버튼을 누른 상태에서 키를 잡고잡시오.



주의

버튼을 누르지 않고 접을 시는 키가 파손될 수 있습니다.

**패닉 버튼**

- 도난 경계 상태에서 버튼을 2초 이상 길게 누르면 비상 경고등이 점멸하면서 경고음이 약 27초간 울립니다.
- 레키스 키의 아무 버튼이나 누르면 기능이 정지합니다.

차량 시동키/ 레키스 키의 기능 2-3

\* 외산형 레키스 키 → 내산형 Folding Key 변경적용)

## 2. Key Hole 변경적용

### 변경 전

#### 시동키의 위치에 따른 기능

##### ACC 위치

- 시동을 끄는 위치로, 키는 빠지지 않습니다.
- 일부 전기장치가 작동합니다.

##### LOCK 위치

키를 넣거나 빼는 위치입니다.

##### 키홀 조명 기능

승차시 도어를 열면 키홀 조명이 점등됩니다. 승차후 도어를 닫으면 약 10초 후 조명이 소등됩니다.

##### 키 리마인더 기능

시동키가 키 실린더에 삽입 시 운전석 도어를 열면 차에 삽입되어 있음을 알려

2-6 차량 시동키/ 리모콘 키의 기능

### 변경 후

#### 시동키의 위치에 따른 기능

##### ACC 위치

- 시동을 끄는 위치로, 키는 빠지지 않습니다.
- 일부 전기장치가 작동합니다.

##### LOCK 위치

키를 넣거나 빼는 위치입니다.

##### 키홀 조명 기능

승차시 도어를 열면 키홀 조명이 점등됩니다. 승차후 도어를 닫으면 약 10초 후 조명이 소등됩니다.

##### 키 리마인더 기능

시동키가 키 실린더에 삽입 시 운전석 도어를 열면 차에 삽입되어 있음을 알려

2-8 차량 시동키/ 레키스 키의 기능

- Folding Key 변경에 따른 삽입각도 변경(반시계방향 약60')적용.
- MB5 A/T 추가 적용.(외부 육안 확인 불가로 취급 변경사항 미 기재)