

0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원

10단원

11단원

12단원

13단원

14단원



색인

숫자

3점식 시트벨트 착용법	8-5
4륜구동장치(4WD) 및 4WD LOCK 스위치*	4-29

A

A/C 인버터(티볼리 에어)	10-19
AC 인버터 전원 스위치*	4-33
AV/내비게이션* OFF 또는 음소거 방법	10-30
AV내비게이션*	10-26

E

ESP OFF 스위치 및 ESP 시스템	4-27
-----------------------------	------

H

HID 헤드램프*	13-4
-----------------	------

L

LCD 오디오*	10-26
LCD 표시창 메시지(수퍼비전 타입)	5-34
LCD 표시창	5-23

M

MP3 오디오 디지털 시계 조정방법	10-29
MP3 오디오*	10-26

O

OVM 공구	11-4
--------------	------

ㄱ

각종 게이지 및 표시창	5-4
각종 경고등 및 표시등	5-13
겨울철 차량 관리	1-24
견인 차량 이용 불가능시	11-18
계기판	5-2

ㄴ

내/외부 점검	12-5
---------------	------

ㄷ

도난 경보 시스템	2-21
도어 열림 레버, 잠금/해제 노브	3-2
동반석 시트	7-5
뒷유리 열선 및 안테나	10-21

ㄹ

라이트 스위치	4-4
램프 규격 및 점검 방법	13-2
레인센싱 와이퍼*	4-11
레키스 키 기능	2-2
레키스 키/스마트 키 배터리 교환	2-16

루프랙*	10-22
리어 시트	7-6
리어 시트(티볼리 에어)	7-8
리어 시트벨트 보관	8-6

ㄴ

무드 램프*	10-11
--------------	-------

ㅂ

배출가스 규제	12-25
배출가스 후처리 장치 (디젤 차량)	12-29
배터리 관리	12-15
배터리가 방전되었을 때	11-2
브레이크 시스템	6-20
브레이크/클러치 오일 점검	12-13
비상 삼각대	11-5
비상경고등 스위치	4-38

ㅅ

사고/화재/폭설시	11-19
사고기록장치 장착 안내	1-3
서비스 키트(타이어 수리 용구) 사용 방법	11-7
선루프* 개폐	3-7
선바이지어	10-16
수납장치 및 실내 편의장치	10-2

수납장치	10-12
수동 히터/에어컨디셔너	9-12
수동변속기 기어 변속레버	6-2
스마트 스티어 스위치	4-39
스마트 키 기능	2-7
스마트 키 배터리 방전시 엔진 시동	2-17
스마트 키 사용시 주의사항	2-18
스마트 키 시동 스위치 점등 상태에 따른 기능	2-12
스마트 키 시스템 도어 스위치를 이용한 도어 잠금/잠금 해제	2-10
스위치	0-8
스티어링 휠 리모콘 스위치*	4-41
스티어링 휠 히팅 스위치*	4-32
스티어링 휠	10-3
시가라이터	10-21
시동키 도어 잠금/잠금 해제	2-6
시동키 위치에 따른 기능	2-4
시트 사용시 경고 및 주의사항	7-12
시트 워머/통풍 기능*	7-10
시트벨트 관련 경고사항	8-10
시트벨트 및 에어백*	8-2
실내 램프 교환	13-8
실내 스위치	4-2
실외 램프 교환	13-5
실외 램프 위치	13-3

○

아웃사이드 미러 조정 스위치	4-24
안테나/USB/AUX/HDMI 단자*	10-28
어린이용 보조 시트	8-7
에어백 관련 경고사항	8-21
에어백 미작동 조건	8-17
에어백 장치	8-12
에어컨디셔너 필터 교환	9-20
에어클러너	12-11
엔진 냉각수 점검	12-10
엔진 룸	0-9
엔진 시동, 출발 및 정지	1-17
엔진 후드 개폐	3-12
엔진룸 점검	12-6
엔진오일 점검, 보충, 교환	12-8
엔진이 과열되었을 때	11-15
연료 주입구 개폐	3-14
연료 필터 (디젤차량)	12-12
열선 스위치	4-36
오버헤드 콘솔 스위치/룸램프 스위치	4-42
옷걸이	10-25
와셔액 점검 및 보충	12-14
와이퍼 및 와셔액 스위치	4-9
와이퍼 점검 및 와이퍼 블레이드 교환	12-23
운전석 시트	7-2

운행전 확인사항	1-4
윈도우 개폐	3-5
유리창 김서림/성에 제거 방법	9-18
이동식 재떨이	10-20
이모빌라이저 시스템	2-19
인사이드 룸미러*	10-4
일러두기	0-11

ㄸ

자가정비시 경고 및 주의사항	12-24
자동 히터/에어컨디셔너	9-5
자동변속기 선택레버 위치	6-8
자동변속기 선택레버	6-5
자동변속기 안전 모드	6-13
자동변속기 차량 운행 방법	6-6
자동요금 징수 시스템(ETCS)*	10-5
적재함 편의장치	10-23
적재함 편의장치(티볼리 에어)	10-24
전방 장애물 감지 경고를 OFF 스위치*	4-34
정기점검 및 교환 주기표	12-2
제작결함 안내	1-2
주차 보조 시스템 I(전/후방 장애물 감지 시스템)*	6-14
주차 보조 시스템 II(후방전시 카메라 시스템)* ..	6-19
주차 브레이크	6-25
주행 상태 모드 스위치*	4-26

大	
차량 견인	11-17
차량 관리	1-19
차량 사용시 위험사항	1-8
차량 식별	0-7
차량 제원	0-2
차량 제원(티볼리 에어)	0-3
차량개조 및 변경에 관한 경고사항.....	1-26
측면 손잡이	10-25
ク	
카 매트 후크.....	10-20
크루즈 컨트롤 스위치* (가솔린 차량)	4-12
크루즈 컨트롤 스위치* (디젤 차량).....	4-18
ㅍ	
파워 소켓	10-18
퓨즈와 릴레이.....	12-17
프론트 시트벨트	8-4
프론트/리어 컵홀더 및 암레스트.....	10-17
ㅎ	
헤드라이트 레벨링 스위치*	4-35
혼	10-3
환경보호	0-12
히터/에어컨디셔너 사용시 주의사항	9-4
히터/에어컨디셔너 시스템 구성	9-2
ㅌ	
타이어 공기압 자동감지 시스템 (TPMS).....	5-8
타이어 및 휠 점검	12-19
타이어가 펑크났을 경우	11-6
테일게이트 잠금/해제	3-10
트립/셋 스위치	4-37