



색인

0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원

10단원

11단원

12단원

13단원

14단원

4

4륜구동 장치 및 스위치 4-17

E

ESP OFF 스위치 및 ESP 시스템 4-23

H

HID 헤드램프 13-3

L

LCD 표시창(주행정보 표시창) 5-20

O

OVM 공구 11-13

U

USB 충전기 10-16

ㄱ

겨울철 차량 관리 1-22

견인차량 이용 불가능시(비상시) 11-22

경고등 및 작동 표시등 5-5

계기판 (각종게이지) 5-2

L

내/외기 전환 및 유해가스 차단 시스템
(AQS : Air Quality System) 9-15

내/외부 점검 12-6

C

도난 경보 시스템 2-22

도어 열림 레버, 잠금/해제 레버 3-2

동반석 시트 7-7

뒷유리 열선 10-19

디지털시계 스위치 4-27

ㄹ

라이트 스위치 4-4

램프 규격 및 점검 방법 13-2

레인센싱 와이퍼 4-8

레키스 키(리모콘)배터리 교환 2-8

레키스 키(리모콘)의 기능 2-2

루프랙 10-20

리어 1열 시트 7-9

리어 1열 시트벨트 (2, 3점식 시트벨트 착용법) ... 8-5

리어 2열 시트 7-11

리어 2열 시트벨트 8-6

리어 3열 시트 7-13

리어 3열 시트벨트 8-9

ㅁ

미디어 단자 10-22

ㅂ

배출가스 규제 12-27

배출가스 후처리 장치 12-29

배터리 관리 12-17

배터리가 방전되었을 때 11-2

브레이크 시스템 6-19

브레이크/클러치 오일 점검 12-15

블루투스 핸드프리 시스템 10-23

비상 삼각대 11-5

ㅅ

사고/화재/폭설시 11-23

사고기록장치 장착 안내 1-3

선루프 개폐 3-6

선바이저 및 조명 램프 10-15

속도제한장치 관련 안내사항 5-3

송풍구 9-3

수납장치 및 실내편의 장치 10-2

수납장치 10-12

수동 히터/에어컨 9-9

수동변속기 기어 변속레버 6-12

스마트 키 기능 2-9

스마트 키 도어 잠금/잠금 해제.....	2-15
스마트 키 배터리 교환	2-18
스마트 키 배터리 방전시 엔진 시동	2-17
스마트 키 사용시 주의사항.....	2-19
스마트 키 시동스위치 점등 상태에 따른 기능	2-11
스위치.....	0-7
스티어링 휠 높이 조정 및 혼 작동.....	10-4
스티어링 휠 오디오 및 크루즈 컨트롤 스위치 외	4-16
스티어링 휠 히팅 스위치.....	4-29
스페어 타이어 교환시 주의사항	11-17
스페어 타이어 탈거 및 교환	11-14
시동키 도어 잠금/잠금 해제	2-7
시동키의 위치에 따른 기능.....	2-5
시트 구성	7-2
시트 워머 기능	7-15
시트백 테이블 / 시트백 포켓.....	10-18
시트벨트 관련 경고사항	8-15
시트벨트 보관(리어 시트).....	8-10
시트벨트	8-2
실내 룸램프 스위치.....	4-28
실내 스위치.....	4-2
실내램프 교환.....	13-8
실외램프 교환.....	13-4

○

아웃사이드 미러 스위치	4-25
안개등, 비상등, 시트 워머 스위치.....	4-21
어린이용 보조 시트.....	8-11
에어백 관련 경고사항	8-25
에어백 미작동 조건.....	8-21
에어백 장치.....	8-17
에어컨 필터 교환.....	9-16
에어클리너.....	12-11
엔진 냉각수 점검	12-10
엔진 시동, 출발 및 정지.....	1-15
엔진 후드 개폐	3-10
엔진룸 점검.....	12-7
엔진룸.....	0-8
엔진오일 점검, 보충, 교환.....	12-8
엔진이 과열되었을 때	11-18
연료 주입구 개폐	3-8
열선 스위치.....	4-22
오디오 시스템.....	10-21
오버헤드 콘솔 스위치	4-26
옷걸이.....	10-16
와셔액 점검 및 보충.....	12-16
와이퍼 및 와셔 스위치	4-7
와이퍼 점검 및 와이퍼 블레이드 교환	12-25
운전석 및 동반석 시트벨트.....	8-3

운전석 시트.....	7-4
운전석 시트(수동 시트).....	7-6
운행전 확인사항	1-4
워닝박스(경고등 및 작동 표시등).....	5-4
윈도우 개폐.....	3-4
유리창 김서림/성에 제거 방법.....	9-11
이동식 재털이.....	10-19
이모빌라이저 시스템.....	2-20
인사이드 룸미러	10-5
일러두기	0-9

ㄸ

자가 정비시 경고 및 주의사항	12-26
자동 히터/에어컨.....	9-5
자동변속기 선택레버 P, N 위치 고정 해제방법 및	11-20
안전모드 리셋	11-20
자동변속기 선택레버 위치.....	6-5
자동변속기 선택레버.....	6-2
자동변속기 안전모드.....	6-11
자동변속기 윈터(W) /스탠다드(S) 모드	6-10
자동변속기 차량 운행 방법.....	6-3
자동요금 징수 시스템(ETCS)	10-6
정기점검 및 교환 주기표.....	12-2
제작결함 안내.....	1-2
주차 보조 시스템 (후방 장애물 감지 시스템)....	6-15

주차 보조 시스템 II(후방 전시 카메라 시스템)...	6-17
주차 보조 시스템 III(전방 전시 카메라 시스템)...	6-18
주차 브레이크.....	6-23

大

차량 견인.....	11-21
차량 관리.....	1-17
차량 사용시 위험사항.....	1-7
차량 식별.....	0-6
차량 제원.....	0-2
차량개조 및 변경에 관한 경고사항.....	1-24
측면 손잡이.....	10-16

ㅋ

크루즈 컨트롤 스위치.....	4-10
------------------	------

에

타이어 공기압 자동감지 시스템(TPMS).....	5-27
타이어 서비스 키트*(타이어 수리 용구) 사용 방법	11-6
타이어 점검.....	12-21
타이어가 펑크났을 경우.....	11-4
테일게이트 개폐.....	3-11
티켓 홀더.....	10-15

ㅍ

파워 소켓.....	10-17
파워 스티어링 오일 점검.....	12-12
퓨즈와 릴레이.....	12-19
프라이밍 펌프.....	12-13
프론트 시트 편의장치.....	7-8
프론트 시트벨트 착용법.....	8-4
프론트 와이퍼 및 와셔액 스위치.....	4-9

ㅎ

헤드라이트 레벨링 스위치.....	4-20
화물실 만들기.....	7-14
환경보호.....	0-10
후면 히터/에어컨 사용방법.....	9-13
후면 히터/에어컨(자동 히터/에어컨 기준).....	9-12
히터/에어컨 사용시 주의사항.....	9-4
히터/에어컨 시스템 구성(AQS 포함).....	9-2

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.