



# 색인

0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원

10단원

11단원

12단원

13단원

**14단원**

## 숫자

4륜구동 장치 및 스위치\* ..... 4-18

## E

ESP OFF 스위치 및 ESP 시스템 ..... 4-27

## H

HID 헤드램프\* ..... 13-3

## L

LCD 표시창(주행정보 표시창) ..... 5-20

## O

OVM 공구 ..... 11-14

## U

USB 충전기 ..... 10-16

## ㄱ

겨울철 차량 관리 ..... 1-23

견인차량 이용 불가능시(비상시) ..... 11-27

경고등 및 작동 표시등 ..... 5-5

경고등 및 표시등 ..... 0-8

계기판(각종계이지) ..... 5-2

규격오일 및 용량 ..... 12-3

## L

내/외기 전환 및 유해가스 차단 시스템(AQS : Air Quality System) ..... 9-15

내/외부 점검 ..... 12-8

## C

도난 경보 시스템 ..... 2-22

도어 열림 레버, 잠금/해제 레버 ..... 3-2

동반석 시트 ..... 7-7

뒤측면 ..... 0-3

뒷유리 열선 ..... 10-19

디지털시계 스위치 ..... 4-31

## ㄹ

라이트 스위치 ..... 4-4

램프 규격 및 점검 방법 ..... 13-2

레인센싱 와이퍼 ..... 4-9

레키스 키(리모콘) 배터리 교환 ..... 2-16

레키스 키(리모콘)의 기능 ..... 2-2

루프랙\* ..... 10-20

리어 1열 시트 ..... 7-8

리어 1열 시트벨트(2, 3점식 시트벨트 착용법) ..... 8-5

리어 2열 시트 ..... 7-10

리어 2열 시트벨트 ..... 8-6

리어 3열 시트 ..... 7-12

리어 3열 시트벨트 ..... 8-9

## ㅁ

미디어 단자\* ..... 10-22

## ㅂ

배출가스 규제 ..... 12-30

배출가스 후처리 장치 ..... 12-32

배터리 관리 ..... 12-19

배터리가 방전되었을 때 ..... 11-2

브레이크 시스템 ..... 6-19

브레이크/클러치 오일 점검 ..... 12-17

블루투스 핸드프리 시스템 ..... 10-23

비상 삼각대 ..... 11-5, 11-16

비상경고등 스위치 ..... 4-26

## ㅅ

사고/화재/폭설시 ..... 11-28

선루프 개폐\* ..... 3-7

선바이저 및 조명 램프 ..... 10-15

센터 웨시아 ..... 0-5

속도 제한장치 관련 안내사항 ..... 5-3

송풍구 ..... 9-3

수납장치 및 실내편의 장치 ..... 10-2

수납장치 ..... 10-12

수동 시트 ..... 7-6

수동 히터/에어컨 ..... 9-9

수동변속기 기어 변속레버 ..... 6-12

스마트 키 기능 .....	2-7
스마트 키 도어 잠금/잠금 해제 .....	2-10
스마트 키 배터리 교환 .....	2-17
스마트 키 배터리 방전시 엔진 시동 .....	2-18
스마트 키 사용시 주의사항.....	2-19
스마트 키 시동스위치 점등 상태에 따른 기능 ...	2-12
스위치.....	4-2
스티어링 휠 높이 조정 및 혼 작동.....	10-4
스티어링 휠 오디오 스위치.....	4-17
스티어링 휠 히팅 스위치.....	4-22
스페어 타이어 교환시 주의사항 .....	11-22
스페어 타이어 탈거 및 교환 .....	11-17
시동키 도어 잠금/잠금 해제 .....	2-6
시동키의 위치에 따른 기능 .....	2-4
시트 구성 .....	7-2
시트백 포켓.....	10-18
시트벨트 관련 경고사항 .....	8-15
시트벨트 보관(리어 시트).....	8-10
시트벨트 .....	8-2
실내 룸램프 스위치.....	4-32
실내램프 교환.....	13-8
실외램프 교환.....	13-4
<b>○</b>	
아웃사이드 미러 스위치 .....	4-29
안개등 스위치.....	4-24
앞측면.....	0-2

어린이용 보조 시트.....	8-11
에어백 관련 경고사항 .....	8-25
에어백 미작동 조건.....	8-21
에어백 장치.....	8-17
에어컨 필터 교환.....	9-16
에어클리너.....	12-13
엔진 냉각수 점검.....	12-12
엔진 룸 .....	0-7
엔진 시동, 출발 및 정지.....	1-16
엔진 오일 점검, 보충, 교환.....	12-10
엔진 후드 개폐 .....	3-11
엔진룸 점검.....	12-9
엔진이 과열되었을 때 .....	11-23
연료 주입구 개폐.....	3-9
열선 스위치.....	4-25
오디오 시스템* .....	10-21
오버헤드 콘솔 스위치 .....	4-30
옷걸이.....	10-18
와셔액 점검 및 보충.....	12-18
와이퍼 및 와셔 스위치 .....	4-8
와이퍼 점검 및 와이퍼 블레이드 교환 .....	12-28
운전석 및 동반석 시트벨트.....	8-3
운전석 시트.....	7-4
운전석.....	0-4
운행전 확인사항 .....	1-3
워닝박스(경고등 및 작동 표시등).....	5-4
윈도우 개폐.....	3-5

유리창 김서림/성에 제거 방법 .....	9-11
이동식 재털이.....	10-19
이모빌라이저 시스템.....	2-20
인사이드 룸미러* .....	10-5

## ㄹ

자가 정비시 경고 및 주의사항 .....	12-29
자동 히터/에어컨.....	9-5
자동변속기 선택레버 P, N 위치 고정 해제방법 및 안전모드 리셋 .....	11-25
자동변속기 선택레버 위치.....	6-5
자동변속기 선택레버.....	6-2
자동변속기 안전모드.....	6-11
자동변속기 윈터(W) /스탠다드(S) 모드 .....	6-10
자동변속기 차량 운행 방법.....	6-3
자동요금 징수 시스템(ETCS)* .....	10-6
전방 전시 카메라 시스템* .....	6-18
정기점검 및 교환 주기표 .....	12-4
제작결함안내.....	1-2
주요 관리 항목 .....	12-2
주차 브레이크.....	6-23

## ㄷ

차량 견인 .....	11-26
차량 관리 .....	1-18
차량 사용시 위험사항 .....	1-7

차량 식별 .....	0-13
차량 제원 .....	0-9
차량개조 및 변경에 관한 경고사항.....	1-25
측면 손잡이 .....	10-18

## ㄱ

크루즈 컨트롤 스위치 .....	4-11
-------------------	------

## ㄴ

타이어 공기압 자동감지 시스템(TPMS) .....	5-27
타이어 서비스 키트*(타이어 수리 용구) 사용 방법.....	11-6
타이어 점검 .....	12-23
타이어가 펑크났을 경우 .....	11-4
테일게이트 개폐 .....	3-12
티켓 홀더 .....	10-15

## ㄷ

파워 소켓 .....	10-17
파워 스티어링 오일 점검 .....	12-14
퓨즈와 릴레이 .....	12-21
프라이밍 펌프 .....	12-15
프론트 시트 히팅/통풍* 스위치 .....	4-23, 7-14
프론트 시트벨트 착용법 .....	8-4
프론트 와이퍼 및 와셔액 스위치 .....	4-10

## ㅎ

헤드라이트 레벨링 스위치* .....	4-21
화물실 만들기.....	7-13
환경보호 .....	0-15
후면 히터/에어컨 사용방법 .....	9-13
후면 히터/에어컨(자동 히터/에어컨 기준).....	9-12
후방 장애물 감지 시스템 .....	6-15
후방 전시 카메라 시스템* .....	6-17
히터/에어컨 사용시 주의사항 .....	9-4
히터/에어컨 시스템 구성(AQS 포함).....	9-2



