

0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원

10단원

11단원

12단원

13단원

**14단원**



## 색인

## 3

3점식 시트벨트 착용법 ..... 8-5

## 4

4륜구동장치(4WD) 및 4WD LOCK 스위치\* ..... 4-21

## A

AV/내비게이션 시스템\* ..... 10-31

## E

ESP OFF 스위치 및 ESP 시스템 ..... 4-24

## H

HID 헤드램프\* ..... 13-4

## L

LCD 오디오\* ..... 10-30

LCD 표시창 메시지(수퍼비전 타입\*) ..... 5-32

LCD 표시창 ..... 5-24

## O

OVM 공구 ..... 11-4

## S

SD카드 슬롯 및 외부장치 연결 단자, 포트\* ..... 10-32

## U

USB 충전기 / 뒷유리 열선 ..... 10-23

## ㄱ

각종 게이지 및 표시창 ..... 5-4

각종 경고등 및 표시등 ..... 5-14

겨울철 차량 관리 ..... 1-23

견인 차량 이용 불가능시 ..... 11-28

계기판 ..... 5-2

규격오일 및 용량 ..... 12-3

## L

내/외부 점검 ..... 12-8

## C

도난 경보 시스템 ..... 2-17

도어 열림 레버, 잠금/해제 노브 ..... 3-2

동반석 시트 ..... 7-5

## ㄹ

라이트 스위치 ..... 4-4

램프 규격 및 점검 방법 ..... 13-2

레인센싱 와이퍼\* ..... 4-11

루프랙\* ..... 10-24

리어 시트 히팅\* 스위치(좌/우 동일) ..... 4-33

리어 시트 ..... 7-6

## B

배출가스 규제 ..... 12-28

배출가스 후처리 장치 ..... 12-30

배터리 관리 ..... 12-17

배터리가 방전되었을 때 ..... 11-2

브레이크 시스템 ..... 6-23

브레이크/클러치 오일 점검 ..... 12-15

비상 삼각대 ..... 11-5

비상경고등 스위치 ..... 4-31

## 人

사고/화재/폭설시 ..... 11-29

서비스 키트\*(타이어 수리 용구) 사용 방법 ..... 11-7

선루프\* 개폐 ..... 3-7

선바이저 ..... 10-18

수납장치 및 실내 편의장치 ..... 10-2

수납장치 ..... 10-14

수동 히터/에어컨디셔너 ..... 9-10

수동변속기 기어 변속레버 ..... 6-2

수분 분리, 엔진 점검 경고등 점등 ..... 11-25

스마트 키 기능 ..... 2-2

스마트 키 도어 잠금/해제 ..... 2-5

스마트 키 배터리 교환 ..... 2-12

스마트 키 배터리 방전시 엔진 시동 ..... 2-13

스마트 키 사용시 주의사항 ..... 2-14

스마트 키 시동 스위치 점등 상태에 따른 기능 ..... 2-8

스티어링 휠 오디오 스위치 ..... 4-18

스티어링 휠 히팅 및 훈 .....	10-5
스티어링 휠 히팅 스위치* .....	4-27
스티어링 휠 .....	10-4
시트 사용시 주의 및 경고사항 .....	7-10
시트벨트 관련 경고사항 .....	8-10
시트벨트 및 에어백* .....	8-2
시트벨트 보관(리어 시트) .....	8-6
시트벨트 .....	8-4
실내 램프 교환 .....	13-7
실내 스위치 .....	4-2
실외 램프 교환 .....	13-5
실외 램프 위치 .....	13-3
<b>○</b>	
아웃사이드 미러 조정 스위치 .....	4-19
어린이용 보조 시트 .....	8-7
에어백 관련 경고사항 .....	8-21
에어백 미작동 조건 .....	8-17
에어백 장치 .....	8-12
에어컨디셔너 필터 교환 .....	9-14
에어클리너 .....	12-13
엔진 냉각수 점검 .....	12-12
엔진 시동, 출발 및 정지 .....	1-16
엔진 후드 개폐 .....	3-12
엔진룸 점검 .....	12-9
엔진오일 점검, 보충, 교환 .....	12-10
엔진이 과열되었을 때 .....	11-23

연료 주입구 개폐 .....	3-14
연료 필터 및 프라임 펌프 .....	12-14
열선 스위치 .....	4-30
오디오 시스템* .....	10-28
오버헤드 콘솔 스위치/룸램프 스위치 .....	4-34
와셔액 점검 및 보충 .....	12-16
와이퍼 및 와셔액 스위치 .....	4-9
와이퍼 점검 및 와이퍼 블레이드 교환 .....	12-26
운전석 시트 .....	7-2
운행전 확인사항 .....	1-3
윈도우 개폐 .....	3-5
유리창 김서림/성에 제거 방법 .....	9-13
이모빌라이저 시스템 .....	2-15
인사이드 룸미러* .....	10-7
임시용 타이어* 교체 .....	11-15
임시용 타이어* 사용시 주의사항 .....	11-21
<b>ㄷ</b>	
자가정비시 주의 및 경고사항 .....	12-27
자동 히터/에어컨디셔너* .....	9-5
자동변속기 선택레버 위치 .....	6-8
자동변속기 선택레버 .....	6-5
자동변속기 안전 모드 .....	6-15
자동변속기 차량 운행 방법 .....	6-6
자동요금 징수 시스템(ETCS)* .....	10-8
적재함 편의장치 .....	10-25
전동식 파워 스티어링 휠(EPS) .....	10-6

전방 장애물 감지 경고음 OFF 스위치* .....	4-26
정기점검 및 교환 주기표 .....	12-4
제작결함 안내 .....	1-2
주요 관리 항목 .....	12-2
주차 보조 시스템 I(전/후방 장애물 감지 시스템)* .....	6-16
주차 보조 시스템 II(전방 전시 카메라 시스템)* .....	6-21
주차 보조 시스템 III(후방 전시 카메라 시스템)* .....	6-22
주차 브레이크 .....	6-28
주행 상태 모드 스위치* .....	6-14

## 大

차량 견인 .....	11-27
차량 관리 .....	1-18
차량 사용시 위험사항 .....	1-7
차량 식별 .....	0-12
차량 제원 .....	0-10
차량개조 및 변경에 관한 경고사항 .....	1-25
측면 손잡이/옷걸이 및 헤드라이닝 옷걸이 .....	10-22

## ㄱ

퀵 가이드(경고등 및 표시등) .....	0-9
퀵 가이드(뒤측면) .....	0-3
퀵 가이드(실내 - 러기지(화물칸)) .....	0-7
퀵 가이드(실내 - 센터 웨시아) .....	0-5
퀵 가이드(실내 - 운전석) .....	0-4
퀵 가이드(실내 - 헤드라이닝, 리어시트) .....	0-6

킵 가이드(앞측면).....	0-2
킵 가이드(엔진 룸).....	0-8
크루즈 컨트롤 스위치 .....	4-12

## E

타이어 공기압 자동감지 시스템 (TPMS).....	5-7
타이어 및 휠 점검 .....	12-21
타이어가 펑크났을 경우 .....	11-6
테일게이트 잠금/해제 .....	3-10
트레일러* 견인 .....	11-31
트립 리셋(TRIP RESET) 스위치 .....	4-29

## F

파워 소켓 .....	10-21
퓨즈와 릴레이.....	12-19
프런트 시트 히팅/통풍 스위치 .....	4-32
프런트 컵홀더/리어 컵홀더 및 암레스트/이동식 재떨이/카 매트 후크 .....	10-19

## H

헤드라이트 레벨링 스위치* .....	4-28
환경보호 .....	0-14
히터/에어컨디셔너 사용시 주의사항 .....	9-4
히터/에어컨디셔너 시스템 구성 .....	9-2