

0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

**8단원**

## 2

2열(이중) 주차 방법..... 3-40

## 3

3점식 시트벨트 착용법 ..... 2-16

## 4

4륜 구동 시스템 ..... 3-26

## A

AC 인버터 전원 스위치 ..... 4-92

AC 인버터 ..... 4-93

## L

LCD 표시창 메시지..... 5-29

LCD 표시창 토스트 팝업..... 5-45

LCD 표시창(메인 메뉴)..... 5-19

## O

OVM 공구(안전 삼각대) ..... 6-2

## U

USB ..... 4-91

## ㄱ

각종 게이지 및 표시창 ..... 5-5

각종 경고등 및 표시등 ..... 5-9

겨울철 차량 관리 ..... 3-23

견인 차량 이용 불가능시(비상시)..... 6-23

계기판..... 5-3

규격오일 및 용량 ..... 7-4

긴급제동 시스템(AEBS)\* ..... 3-65

## ㄷ

도난 경보 시스템..... 4-16

도어 열림 레버, 잠금/해제 노브 및 스위치 ..... 4-27

## ㄹ

램프 교환 ..... 7-29

램프 규격 및 점검 방법 ..... 7-23

레인센싱 와이퍼 ..... 4-56

루프랙\* ..... 4-97

리어 1열 시트 히팅 스위치(좌/우 동일)..... 2-12

리어 1열 시트(5, 7인승) ..... 2-7

리어 1열(5, 7인승) 시트벨트..... 2-18

리어 2열 시트 (7인승) ..... 2-9

## ㄴ

멀티 미디어..... 4-81

## ㅂ

배출가스 규제..... 7-38

배출가스 후처리 장치 ..... 7-40

배터리 관리..... 7-18

배터리가 방전되었을 때 ..... 6-3

브레이크 시스템 ..... 3-29

브레이크 액 점검 ..... 7-15

비상 키 사용..... 3-9

비상시 잠금 해제 레버 ..... 4-26

## ㅅ

사고/화재/폭설시..... 6-30

사고기록장치 장착 안내 ..... 1-4

서비스 키트(타이어 수리 용구)사용 방법 ..... 6-12

선루프\* 개폐 ..... 4-34

선바이저 ..... 4-88

손잡이/옷걸이 ..... 4-94

수납 장치 ..... 4-85

수동 히터 및 에어컨 컨트롤러 명칭 ..... 4-76

수동 히터 및 에어컨 컨트롤러 작동 방법..... 4-77

스마트 키 관련 부가 기능 ..... 4-9

스마트 키 배터리 교환 ..... 3-11

스마트 키 배터리 방전 ..... 3-10

스마트 키 사용 ..... 4-5

스마트 키 사용시 주의사항..... 4-13

스마트 키 시동 스위치 점등 상태에 따른 기능.....	3-5
스마트 테일게이트 작동* .....	4-24
스마트 하이빔(HBA)* .....	4-40
스티어링 휠 .....	4-84
시트 관련 주의 및 경고 사항 .....	2-13
시트 .....	2-3
시트벨트 관련 경고사항 .....	2-22
시트벨트 .....	2-14
실내 램프 위치 .....	7-28
실내 램프 .....	4-49
실외 램프 교환 .....	7-26
실외 램프 위치 .....	7-24
실외 램프 .....	4-39

**○**

아웃사이드 미러 조정 스위치 .....	4-57
어린이용 보조 시트 .....	2-19
에어백 관련 경고사항 .....	2-32
에어백 미작동 조건 .....	2-29
에어백 .....	2-24
에어클리너 .....	7-13
엔진 냉각수 점검 .....	7-12
엔진 시동(스마트 키) .....	3-4
엔진 후드 개폐 .....	4-31
엔진룸 점검 .....	7-9
엔진오일 점검, 보충, 교환 .....	7-10

엔진이 과열되었을 때 .....	6-5
연료 주입구 개폐 .....	4-32
연료 필터 및 프라임링 펌프 .....	7-14
와셔액 점검 및 보충 .....	7-16
와이퍼 및 와셔액 스위치 .....	4-54
와이퍼 점검 및 블레이드 교환 .....	7-20
운전석 시트 이지 액세스(Easy Access)* .....	4-37
운행 전 확인사항 .....	1-11
윈도우 개폐 .....	4-29
이모빌라이저 시스템 .....	4-14
인사이드 룸미러 .....	4-59

**ㄱ**

자가 정비시 주의 및 경고사항 .....	7-37
자동 정차 브레이크(AUTO HOLD) .....	3-41
자동변속기 선택레버 위치 .....	3-13
자동변속기 선택레버 .....	3-12
자동변속기 차량 운행 방법 .....	3-18
자동요금 징수 시스템(ETCS)* .....	4-60
적재함 편익장치 .....	4-95
전자식 주차 브레이크 (EPB : Electric Parking Brake) .....	3-37
정기점검 및 교환 주기표 .....	7-5
제작결함 안내 .....	1-3
주요 관리 항목 .....	7-3
주차 보조 시스템 I (전/후방 장애물 감지 시스템) .....	3-49

주차 보조 시스템 II (후방 전시 카메라 시스템)..	3-54
주차 보조 시스템 III* (어라운드 뷰 모니터링 시스템) .....	3-55
주행 안전 .....	3-21

**大**

차량 견인 .....	6-22
차량 관리 .....	1-22
차량 사용시 주의 및 위험사항 .....	1-15
차량 식별 .....	1-10
차량 제원 .....	1-8
차량개조 및 변경에 관한 경고사항 .....	1-26
차선 이탈경보 시스템(LDWS)* .....	3-73

**ㄷ**

컵홀더 .....	4-89
킵 가이드(경고등 및 표시등) .....	0-9
킵 가이드(뒤측면) .....	0-3
킵 가이드(실내-러그리지(화물실) 및 뒷 좌석) .....	0-7
킵 가이드(실내 I) .....	0-4
킵 가이드(실내 II) .....	0-5
킵 가이드(실내 III) .....	0-6
킵 가이드(앞측면) .....	0-2
킵 가이드(엔진 룸) .....	0-8
크루즈 컨트롤 스위치 .....	3-43

## ㄷ

타이어 공기압 자동감지 시스템(TPMS) .....	6-6
타이어 및 휠 점검 .....	7-33
타이어가 펑크 났을 경우 .....	6-11
테일게이트 스위치 .....	4-18
테일게이트 작동(파워 테일게이트 미적용 사양). 4-19	
트레일러* 견인 .....	6-25

## ㄹ

파워 소켓 .....	4-90
파워 스티어링 오일 .....	7-17
파워 테일게이트 설정 방법* .....	4-23
파워 테일게이트 작동* .....	4-20
퓨즈와 릴레이 .....	7-21
프런트 시트 히팅/통풍 스위치 .....	2-11
프런트 시트 .....	2-4
프런트 시트벨트 .....	2-17

## ㅎ

한국 소비자원 “비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감” 경고사항 .....	1-5
한국 소비자원 “안전벨트 관련 위해우려 용품” 경고사항 .....	1-6
헤드라이트 레벨링 스위치 .....	4-48
환경보호 .....	1-7
후측방 경보 시스템*(BSD : Blind Spot Detection) LCA (Lane Change Assist) .....	3-59
히터 및 에어컨 사용시 주의사항 .....	4-67
히터 및 에어컨 시스템 구성 .....	4-66
히터 및 에어컨 컨트롤러 명칭 .....	4-68
히터 및 에어컨 컨트롤러 작동 방법 .....	4-69