

0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

2

2열(이중) 주차 방법.....	3-39
2점식 시트벨트 착용법(리어 가운데 시트)	2-15

3

3점식 시트벨트 착용법	2-13
--------------------	------

4

4륜 구동 시스템*	3-25
4륜 구동 장치 사용시 주의사항	3-27

I

ISOFIX 시트 이용	2-19
--------------------	------

L

LCD 메뉴 설명(수퍼비전 타입)	5-18
LCD 메뉴 설명(스탠다드 타입)	5-25
LCD 표시창 메시지(수퍼비전 계기판)	5-29
LCD 표시창 토스트 팝업	5-43

M

MP3 오디오 / 스마트 오디오* / AV 내비게이션*	4-60
--------------------------------------	------

O

OVM 공구(안전 삼각대)	6-2
----------------------	-----

U

USB	4-63
-----------	------

ㄱ

각종 게이지 및 표시창	5-5
각종 경고등 및 표시등	5-8
겨울철 차량 관리	7-37
견인 차량 이용 불가능시(비상시).....	6-23
계기판	5-3
규격오일 및 용량	7-4

ㄷ

도난 경보 시스템	4-11
도어 열림 레버, 잠금/해제 노브 및 스위치	4-12

ㄹ

램프 교환	7-30
램프 규격 및 점검 방법	7-25
레인센싱 와이퍼	4-36
레키스 키(시동 키) 위치에 따른 기능	3-7
루프랙	4-65
리어 시트	2-6

ㅁ

멀티 미디어	4-59
--------------	------

B

배출가스 규제	7-41
배출가스 후처리 장치	7-43
배터리 관리	7-20
배터리가 방전되었을 때	6-3
브레이크 시스템	3-29
브레이크/클러치 액 점검	7-17
비상 키 사용	3-10

ㅅ

사고/화재/폭설시	6-25
사고기록장치 장착 안내	1-4
서비스 키트(타이어 수리 용구) 사용 방법	6-14
선루프* 개폐	4-21
수납 장치	4-67
수동 히터 및 에어컨 컨트롤러 명칭	4-54
수동 히터 및 에어컨 컨트롤러 작동 방법	4-55
수동변속기 기어 변속레버	3-13
스마트 키 기능*	4-6
스마트 키 배터리 방전	3-11
스마트 키* 시동 스위치 점등 상태에 따른 기능 ...	3-3
스마트/레키스 키 배터리 교환	3-12
스마트*레키스 키 버튼 기능	4-4
스티어링 휠	4-66
시트 관련 경고사항	2-10

시트 히팅/통풍 스위치	2-8
시트	2-2
시트벨트 관련 경고사항	2-16
시트벨트	2-11
실내 램프 위치	7-29
실내 램프	4-32
실내 편의 장치	4-69
실외 램프 교환	7-28
실외 램프 위치	7-26
실외 램프	4-24
○	
아웃사이드 미러 접힘/펼침 스위치	4-37
아웃사이드 미러 조정 스위치	4-38
어린이용 보조 시트	2-18
에어백 관련 경고사항	2-28
에어백 미작동 조건	2-25
에어백	2-21
에어클리너	7-14
엔진 과열 및 경고등 점등	6-5
엔진 냉각수 점검	7-13
엔진 후드 개폐	4-16
엔진룸 점검	7-10
엔진오일 점검, 보충, 교환	7-11
연료 주입구 개폐	4-17
연료 필터 및 프라임 펌프	7-15

와셔액 점검 및 보충	7-18
와이퍼 및 와셔액 스위치	4-35
와이퍼 점검 및 블레이드 교환	7-22
운행 전 확인사항	1-11
윈도우 개폐	4-14
이모빌라이저 시스템	4-9
인사이드 룸미러	4-39

ㄷ

자가 정비시 주의 및 경고사항	7-40
자동 히터 및 에어컨 컨트롤러* 명칭	4-48
자동 히터 및 에어컨 컨트롤러 작동 방법	4-49
자동변속기 선택레버 위치	3-17
자동변속기 선택레버	3-16
자동변속기 주행 상태 모드 스위치	3-21
자동변속기 차량 운행 방법	3-22
자동요금 징수 시스템(ETCS)*	4-40
정기점검 및 교환 주기표	7-5
제작결함 안내	1-3
주요 관리 항목	7-3
주차 보조 시스템 I (전방*/후방 장애물 감지 시스템)	3-45
주차 보조 시스템 II* (후방 전시 카메라 시스템)	3-50
주차 보조 시스템 III* (어라운드 뷰 모니터링 시스템)	3-51
주차 브레이크	3-37

ㄹ

차동기어 잠금장치* (LD : Locking Differential)	3-28
차량 견인	6-22
차량 관리	1-23
차량 사용시 주의 및 위험사항	1-15
차량 식별	1-10
차량 제원	1-8
차량개조 및 변경에 관한 경고사항	1-27

ㅋ

퀵 가이드(경고등 및 표시등)	0-9
퀵 가이드(뒤측면)	0-3
퀵 가이드(뒷 좌석 및 화물실)	0-7
퀵 가이드(실내 I)	0-4
퀵 가이드(실내 II)	0-5
퀵 가이드(실내 III)	0-6
퀵 가이드(앞측면)	0-2
퀵 가이드(엔진 룸)	0-8
크루즈 컨트롤	3-40

ㅌ

타이어 공기압 자동감지 시스템(TPMS)	6-7
타이어 및 휠 점검	7-34
타이어가 펑크 났을 경우	6-13

II

파워 소켓	4-64
파워 스티어링 오일	7-19
퓨즈와 릴레이	7-23
프런트 시트	2-3
프런트 시트벨트 착용법	2-14

ㅎ

한국 소비자원 비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감 경고사항	1-5
한국 소비자원 안전벨트 관련 위해우려 용품 경고사항	1-6
헤드라이트 레벨링 스위치	4-31
화물 적재 및 데크 사용	4-19
환경보호	1-7
후측방 경보 시스템*	3-53
히터 및 에어컨 사용시 주의사항	4-47
히터 및 에어컨 시스템 구성	4-46