

0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

| | |
|--|------|
| 2 | |
| 2열(이중) 주차 방법..... | 3-40 |
| 2점식 시트벨트 착용법(리어 가운데 시트) | 2-16 |
| 3 | |
| 3점식 시트벨트 착용법 | 2-14 |
| 4 | |
| 4륜 구동 시스템*..... | 3-26 |
| 4륜 구동 장치 사용시 주의사항 | 3-28 |
| I | |
| ISOFIX 시트 이용 | 2-20 |
| L | |
| LCD 메뉴 설명(수퍼비전 타입)..... | 5-18 |
| LCD 메뉴 설명(스탠다드 타입)..... | 5-25 |
| LCD 표시창 메시지(수퍼비전 계기판)..... | 5-29 |
| LCD 표시창 토스트 팝업..... | 5-44 |
| M | |
| MP3 오디오 / 스마트 오디오* / AV 내비게이션*..... | 4-61 |
| O | |
| OVM 공구(안전 삼각대)..... | 6-2 |
| U | |
| USB | 4-64 |
| ㄱ | |
| 각종 게이지 및 표시창 | 5-5 |
| 각종 경고등 및 표시등 | 5-7 |
| 겨울철 차량 관리 | 7-37 |
| 견인 차량 이용 불가능시(비상시)..... | 6-23 |
| 계기판..... | 5-3 |
| 규격오일 및 용량 | 7-4 |
| 긴급제동 시스템(AEBS)* | 3-59 |
| ㄷ | |
| 도난 경보 시스템..... | 4-11 |
| 도어 열림 레버, 잠금/해제 노브 및 스위치..... | 4-12 |
| ㄹ | |
| 램프 교환 | 7-30 |
| 램프 규격 및 점검 방법..... | 7-25 |
| 레인센싱 와이퍼 | 4-38 |
| 레키스 키(시동 키) 위치에 따른 기능 | 3-8 |

| | |
|----------------|------|
| 루프랙..... | 4-66 |
| 리어 시트 히팅*..... | 2-10 |
| 리어 시트 | 2-7 |

| | |
|-------------|------|
| ㄴ | |
| 멀티 미디어..... | 4-60 |

| | |
|---|------|
| ㅂ | |
| 배출가스 규제..... | 7-41 |
| 배출가스 후처리 장치 | 7-43 |
| 배터리 관리..... | 7-20 |
| 배터리가 방전되었을 때 | 6-3 |
| 브레이크 시스템 | 3-30 |
| 브레이크/클러치 액 점검..... | 7-17 |
| 비상 키 사용(스마트 키 배터리 방전 또는 차량 배터리 방전시)..... | 3-11 |

| | |
|-------------------------------|------|
| ㅅ | |
| 사고/화재/폭설시..... | 6-30 |
| 사고기록장치 장착 안내 | 1-4 |
| 서비스 키트(타이어 수리 용구) 사용 방법 | 6-14 |
| 선루프* 개폐 | 4-21 |
| 수납 장치 | 4-68 |
| 수동 히터 및 에어컨 컨트롤러 명칭 | 4-55 |
| 수동 히터 및 에어컨 컨트롤러 작동 방법..... | 4-56 |
| 수동변속기 기어 변속레버..... | 3-14 |

| | |
|-------------------------|------|
| 스마트 키 기능* | 4-6 |
| 스마트 키 배터리 방전 | 3-12 |
| 스마트 키* 시스템의 시동 스위치 사용방법 | 3-4 |
| 스마트 하이빔(HBA)* | 4-25 |
| 스마트*/레키스 키 버튼 기능 | 4-4 |
| 스마트/레키스 키 배터리 교환 | 3-13 |
| 스티어링 휠 | 4-67 |
| 시트 관련 경고사항 | 2-11 |
| 시트 | 2-2 |
| 시트벨트 관련 경고사항 | 2-17 |
| 시트벨트 | 2-12 |
| 실내 램프 위치 | 7-29 |
| 실내 램프 | 4-34 |
| 실내 편의 장치 | 4-70 |
| 실외 램프 교환 | 7-28 |
| 실외 램프 위치 | 7-26 |
| 실외 램프 | 4-24 |
| ○ | |
| 아웃사이드 미러 접힘/펼침 스위치 | 4-39 |
| 아웃사이드 미러 조정 스위치 | 4-40 |
| 어린이용 보조 시트 | 2-19 |
| 에어백 관련 경고사항 | 2-29 |
| 에어백 미작동 조건 | 2-26 |
| 에어백 | 2-22 |
| 에어클리어 | 7-14 |

| | |
|------------------|------|
| 엔진 과열 및 경고등 점등 | 6-5 |
| 엔진 냉각수 점검 | 7-13 |
| 엔진 후드 개폐 | 4-16 |
| 엔진룸 점검 | 7-10 |
| 엔진오일 점검, 보충, 교환 | 7-11 |
| 연료 주입구 개폐 | 4-17 |
| 연료 필터 및 프라임링 펌프 | 7-15 |
| 와셔액 점검 및 보충 | 7-18 |
| 와이퍼 및 와셔액 스위치 | 4-37 |
| 와이퍼 점검 및 블레이드 교환 | 7-22 |
| 운행 전 확인사항 | 1-13 |
| 윈도우 개폐 | 4-14 |
| 이모빌라이저 시스템 | 4-9 |
| 인사이드 룸미러 | 4-41 |

ㄷ

| | |
|------------------------|------|
| 자가 정비시 주의 및 경고사항 | 7-40 |
| 자동 히터 및 에어컨 컨트롤러 작동 방법 | 4-51 |
| 자동 히터 및 에어컨 컨트롤러* 명칭 | 4-50 |
| 자동변속기 선택레버 위치 | 3-18 |
| 자동변속기 선택레버 | 3-17 |
| 자동변속기 주행 상태 모드 스위치 | 3-22 |
| 자동변속기 차량 운행 방법 | 3-23 |
| 자동요금 징수 시스템(ETCS)* | 4-42 |
| 전방 차량 출발 알림 | 3-72 |
| 정기점검 및 교환 주기표 | 7-5 |

| | |
|-------------------------------------|------|
| 제작결함 안내 | 1-3 |
| 주요 관리 항목 | 7-3 |
| 주차 보조 시스템 I (전방*/후방 장애물 감지 시스템) | 3-46 |
| 주차 보조 시스템 II* (후방 전시 카메라 시스템) | 3-51 |
| 주차 보조 시스템 III* (어라운드 뷰 모니터링 시스템) | 3-52 |
| 주차 브레이크 | 3-38 |

大

| | |
|---|------|
| 차동기어 잠금장치* (LD : Locking Differential) | 3-29 |
| 차량 견인 | 6-22 |
| 차량 관리 | 1-25 |
| 차량 사용시 주의 및 위험사항 | 1-17 |
| 차량 식별 | 1-12 |
| 차량 제한(렉스톤 스포츠 칸) | 1-9 |
| 차량 제원 | 1-8 |
| 차량개조 및 변경에 관한 경고사항 | 1-29 |
| 차선 이탈경보 시스템(LDWS*) | 3-67 |
| 차선 이탈경보(LDWS)* 스위치 | 3-68 |

ㅋ

| | |
|-------------------|-----|
| 퀵 가이드(경고등 및 표시등) | 0-9 |
| 퀵 가이드(뒤측면) | 0-3 |
| 퀵 가이드(뒷 좌석 및 화물실) | 0-7 |

| | |
|--------------------|------|
| 킥 가이드(실내 I)..... | 0-4 |
| 킥 가이드(실내 II)..... | 0-5 |
| 킥 가이드(실내 III)..... | 0-6 |
| 킥 가이드(앞측면)..... | 0-2 |
| 킥 가이드(엔진 룸)..... | 0-8 |
| 크루즈 컨트롤 스위치 | 3-41 |

E

| | |
|------------------------------|------|
| 타이어 공기압 자동감지 시스템(TPMS) | 6-7 |
| 타이어 및 휠 점검 | 7-34 |
| 타이어가 펑크 났을 경우 | 6-13 |
| 트레일러* 견인(렉스턴 스포츠) | 6-25 |

II

| | |
|---------------------|------|
| 파워 소켓 | 4-65 |
| 파워 스티어링 오일 | 7-19 |
| 퓨즈와 릴레이..... | 7-23 |
| 프런트 시트 히팅/통풍* | 2-9 |
| 프런트 시트 | 2-3 |
| 프런트 시트벨트 착용법 | 2-15 |

ㅎ

| | |
|---|------|
| 한국 소비자원 비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감 경고사항 | 1-5 |
| 한국 소비자원 안전벨트 관련 위해우려 용품 경고사항 | 1-6 |
| 헤드라이트 레벨링 스위치 | 4-33 |
| 화물 적재 및 데크 사용 | 4-19 |
| 환경보호 | 1-7 |
| 후측방 경보 시스템* | 3-54 |
| 히터 및 에어컨 사용시 주의사항 | 4-49 |
| 히터 및 에어컨 시스템 구성 | 4-48 |