

색인

본 취급설명서의 내용 중에서 중요한 기능이나 용어 등을 가나다순으로 편리하게 찾아보실 수 있습니다.

기호

+/- (수동) 위치 264

번호

4D 운전 금지 ☞ ‘약물·음주·부주의·
졸음(4D) 운전 금지’ 참조 46

4WD CHECK 경고등* 208

4WD LOCK 작동 표시등* 208

4WD 구동 시스템* 271

A

ABS(Anti-Lock Brake System) · 286

ABS(Anti-Lock Brake System)
경고등 287

ABS 경고등 201

ACC 상태(시동 스위치) 174

ACC 위치 179

AEBS ☞ ‘긴급 제동 시스템(AEBS)’
참조 295

AV/내비게이션* 161

AV 화면(계기판 표시창) 214

B

BSD 시스템 ☞ ‘사각지대 경보(BSD)
시스템’ 참조 306

D

D(주행) 위치 263

E

EBD ☞ ‘제동력 전후륜 분배 장치
(EBD)’ 참조 287

ECM 룸 미러* 137

ESP ☞ ‘전자식 차량 자세 제어
시스템(ESP)’ 참조 289

ESS ☞ ‘급제동 알림 기능(ESS)’
참조 288

ETCS ☞ ‘자동 요금 지불 시스템
(ETCS)’ 참조 153

H

HBA ☞ ‘스마트 하이빔(HBA)’
참조 125

HDC ☞ ‘경사로 감속 제어(HDC)’
참조 291

I

IP 무드 램프 133

ISG(Idle Stop & Go) 시스템* 275

ISG OFF 표시등* 208

ISG 표시등/경고등* 207

ISOFIX 어린이용 보조 시트 68

L

LDWS ☞ ‘차선 이탈 경보 시스템
(LDWS)’ 참조 311

M

MP3 오디오 161

N

N(중립) 위치 262

O

OFF 상태(시동 스위치) 174

OFF 위치(LOCK) 179

ON 상태(시동 스위치) 174

ON 위치 179

OVМ ☞ ‘차량 상비 공구(OVM)’
참조 328

P

P(주차) 위치 262

P(주차) 위치에서 다른 위치로
이동되지 않는 경우 266

R

READY 상태(시동 스위치) 174

R(후진) 위치 262

S

SCR ☞ ‘배출가스 후처리 장치(SCR)’
참조 395

SPORT 표시등 207

START 위치 179

T


TBT(Turn By Turn)
(계기판 표시창) 214

TPMS ☞ ‘타이어 공기압 모니터링
시스템(TPMS)’ 참조 78

W

WINTER 표시등206

ㄱ

가속 페달 응답 지연  ‘시스템 보호
기능(가속 페달 응답 지연)’ 참조 ...53

가속 조건 시 점검 및 교체 주기표 ·356

거울 및 램프165

겨울철 시동 걸기 176,181

겨울철 주차 시 주의 사항388

겨울철 차량 관리386

디젤 차량 관리387

에어컨 관리387

엔진 냉각수 관리386

엔진 시동과 운행386

엔진 오일 관리386

와셔액 관리386

주차 시 주의 사항388

견인 차량 이용 시342

돌리를 사용한 견인
(타이어 구속 견인)342

적재하여 견인(상차 견인)342

견인 차량 이용이 불가능할 때
(비상시)343

견인 후크 장착하기343


로프를 이용하여 견인하기344


견인 후크 장착하기343

경고등 및 표시등197

경사로 감속 제어(HDC)291

경사로 감속 제어(HDC) 작동
표시등/경고등 292,293

경음기  ‘혼(horn)’ 참조152

경적  ‘혼(horn)’ 참조152

계기판

고급형 타입*193

기본형 타입194

트립 컴퓨터 정보210

계기판 경고등 및 표시등197

계기판(고급형 및 기본형)193

계기판 메인 메뉴209

계기판 사용자 설정215

계기판 표시창209

계기판 표시창 메시지220

고속도로 교통정보 애플리케이션
(한국도로공사) 345,346

고속도로에서 사고, 고장 시 행동 요령
.....346

고속도로 운행52

고속도로 차량 고장 신고/사고 제보
(한국도로공사) 345,346

고장으로 차량이 멈추었을 때345

교차로 및 철도 건널목 통과52

글로벌 경고등204

글로벌 박스167

램프133

금지, 자동차 부품의 타용도 사용 ...3

급격한 스티어링 휠 조작 금지52

급제동 알림 기능(ESS)288

급출발, 급가속, 급제동 금지50

긴급 제동 시스템(AEBS)295

긴급 제동 시스템(AEBS) OFF 표시등
.....204

긴급 제동 시스템(AEBS) 경고등 ·204

긴급 제동 시스템(AEBS) 전방 충돌
경보 민감도 설정296


긴급 출동 연락처(쌍용자동차
고객센터)345

L

내리막길 및 언덕길 운행51

내리막길 주차 시 주의 사항294

내장품 손질57

냉각수  ‘엔진 냉각수’ 참조 ...361

눈길 및 빙판길 운행50

C

도난 방지 및 경보 시스템84

도어90

어린이 보호용 도어 잠금장치92

주행 시 도어 자동 잠금 기능91
충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능 ·91

도어 또는 테일게이트가 열린 상태로
주행 금지48

도어 맵 포켓166

도어 열림 레버90

도어 핸들 스위치로 도어 잠금/잠금
해제187

돌리를 사용한 견인
(타이어 구속 견인)342

뒷좌석

등받이 각도 조절99

시트 더블 폴딩100

헤드레스트 높낮이 조절98

뒷좌석 윈도우 잠금 기능107

뒷좌석 히팅*103

등받이 각도 조절96,98,99

디젤 차량 관리(겨울철)387

디지털 속도계(계기판 표시창) ...213

R

라이트 및 램프120

모든 라이트 끄기121

라이트 스위치121

램프 점검 및 교체372

실내 램프 교체377

실외 램프 교체375

레인 센서135
 레인 센싱 와이퍼*135
 로드 리미터(load limiter)65
 로프를 이용하여 견인하기344
 루프랙*171
 리빙 홈 라이트127
 리어 램프374
 리어 안개등 작동 표시등*206
 리어 안개등 켜기*121

▣

멀티미디어 단자162
 모래밭 및 진흙탕길 운행50
 물이 고인 도로 및 하천 운행51
 미등121
 미러136
 실외 미러 각도 조절 버튼136
 밀폐 공간에서 엔진 워밍업 및 차량
 점검 금지52
 밀폐된 차량 내 수면 금지47

ㅅ

바이오디젤(biodiesel)이란?389

바이오디젤 연료 사용 시 주의 사항
389
 밝기, 계기판 조명256
 방향 지시등121,206
 배출가스 규제392
 배출가스 측정 및 관리393
 배출가스 후처리 장치(LNT+DPF) ·394
 배출가스 후처리 장치(SCR)395
 배터리가 방전되어 시동이 걸리지 않을
 때330
 배터리 점검 및 교체366
 번호판등120,374
 범퍼 세척56
 베이퍼 록(vapor lock) 현상이란?
52,285
 변속기 선택 레버 ☞ ‘자동 변속기
 선택 레버’ 참조260
 브레이크 디스크 점검 및 교체286
 브레이크, 수동식 주차293
 브레이크 시스템284
 ABS(Anti-Lock Brake System) ·286
 베이퍼 록(vapor lock) 현상이란? ·285
 제동력 전후륜 분배 장치(EBD) ·287
 페이드(fade) 현상이란?285
 풋 브레이크285
 브레이크 시스템 경고등201
 브레이크액, 오일 및 요소수, 엔진
 냉각수의 용량/규격351

브레이크/클러치 액 점검 및 교체 ·364
 브레이크 패드 점검 및 교체286
 블랙박스 상시 전원 연결 시 차량
 배터리 방전 주의54
 블루투스 핸드프리162
 비상 경고등123,206
 비상시 응급조치327
 고속도로 교통정보 애플리케이션
 (한국도로공사)345
 고속도로 차량 고장 신고/사고 제보
 고장으로 차량이 멈추었을 때345
 긴급 출동 연락처345
 사고가 발생했을 때346
 수분 분리 경고등이 켜졌을 때
 (디젤 차량)333
 엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때
332
 엔진 점검 경고등이 켜졌을 때333
 차량을 견인해야 할 때342
 타이어가 펑크 났을 때334
 폭설이 내릴 때348
 화재가 발생했을 때347
 비상 키190
 비충돌 사고 ☞ “한국소비자원 ‘비충돌
 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고
 사항” 참조34
 비포장도로 및 산길 운행50
 빙판길 및 눈길 운행50

ㅈ

사각지대 경보(BSD) 시스템306
 사고가 발생했을 때346
 사용자 설정215
 사이드 리피터120,374
 산길 및 비포장도로 운행50
 상차 견인342
 상황등122
 상황등/하향등 동시에 켜기(패싱
 라이트)122
 선루프
 세이프티 기능110
 열림 경고110
 재설정111
 선루프*108
 선루프 또는 창문 밖으로 신체 일부를
 내밀지 않도록 주의48
 선바이어/거울 램프132,165
 선택 레버 잠금(Shift Lock) 기능 ·261
 선택 레버 잠금(Shift Lock) 해제 작동
 순서261
 선틀 시 주의 사항57
 설계 변경에 따른 사양(업선) 및 기능
 변경3
 성에 및 김 제거149

세이프티 언록(safety unlock)이란?184	스마트 키 경고등199	시동 스위치(스마트 키)*.....174	안전 삼각대.....328
세차55	스마트 키/레키스 키 시스템 사용 시 주의 사항189	시동이 걸리지 않을 때 재시동 175,180	안테나(GPS, 라디오, DMB)163
범퍼 세척56	스마트 키 및 레키스 키183	시스템 보호 기능 (가속 페달 응답 지연)53	앞좌석 히팅 스마트 제어102
유리 청소 및 관리.....57	스마트 키 방전/전파 간섭 등의 경우 시동 걸기(비상시)191	시스템 안전 모드 177,182	액세서리 부착 주의53
휠 세척56	스마트 하이빔(HBA)121	신차 올바르게 길들이기54	약물·음주·부주의·졸음(4D) 운전 금지46
센터 룸/화물실 램프.....132	스마트 하이빔(HBA)*.....125	실내 램프 교체.....377	어린이 보호용 도어 잠금장치92
소화기..... 53,347	스마트 하이빔(HBA) 표시등*206	실내 퓨즈 박스.....370	어린이용 보조 시트 ☞ ‘영유아 및 어린이용 보조 시트’ 참조67
수납 장치166	스탠다드 타입194	실내 환기 주의53	언덕길 및 내리막길 운행51
글로벌 박스167	스탠딩 웨이브(standing wave) 현상이란?42	실외 램프 교체375	에어백70
도어 맵 포켓.....166	스티어링 휠152	실외 미러136	경고등70
안경 보관함167	높이/길이 조절152	자동 펴기/접기.....136	에어백 경고 라벨70
컵 홀더166	스마트 오디오, AV/내비게이션 조작하기162	실외 미러 각도 조절 버튼136	에어백 작동하지 않는 경우73
콘솔167	혼(horn)152	○	제어 모듈71
프런트 보관함(무선 충전기 미적용 사양)166	스티어링 휠 열선*152	안경 보관함167	충돌 감지 센서71
수동변속기 선택레버257	스티어링 휠 열선 작동 표시등*202	안전벨트60	에어백 경고등198
수분 분리 경고등200	시동 걸기 175,180	경고 사항.....65	에어컨139
수분 분리 경고등이 켜졌을 때(디젤 차량).....333	겨울철 시동 걸기 176,181	로드 리미터(load limiter)65	냉매/오일 교체140
순간 연비(계기판 표시창)211	시동이 걸리지 않을 때 재시동 175,180	올바른 안전벨트 착용45	에어컨 최대(MAX) 작동149
순정 부품 사용.....54	점프 케이블을 이용해 시동 걸기 ..330	임산부의 안전벨트 착용65	운전석 및 동반석 온도 조절 (독립 작동).....143
스마트 도어 자동 잠김(Auto Close)186	시동 스위치	프리텐서너(pretensioner)64	운전석 설정 온도를 기준으로 동기화 (SYNC)143
스마트 스티어 시스템274	ACC 상태174	안전벨트 관련 위해 우려 용품 ☞ “한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항” 참조33	에어컨 관리(겨울철).....387
스마트 오디오*160	OFF 상태174	안전벨트 미착용 경고등197	에어컨 필터 교체380
스마트 키	ON 상태174		에어클리너 청소 및 필터 교체.....362
패닉 모드185	READY 상태174		

엔진	엔진 후드	115	앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	134	유리 청소 및 관리	57
엔진 번호	엔진 후드 열림 레버	115	앞유리 와이퍼 작동 속도 조절	134	음성 인식 기능	162
엔진 워밍업	연료 부족 경고등	203	와이퍼 점검 및 블레이드 교체	368	이모빌라이저 시스템	84
점검 경고등	연료 주입구	117	요소수 및 오일, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격	351	이모빌라이저 시스템 경고등	199
엔진 과열 경고등	연료 필터 점검/교체(디젤 차량)	363	요소수 보관	402	인포테인먼트 시스템	160
엔진 냉각수	연료 필터 점검/교체(디젤 차량)	363	요소수 부족에 의한 재시동 제한	402	일반 조건 시 점검 및 교체 주기표	352
점검 시 각별한 주의	영유아 및 어린이용 보조 시트	67	요소수 시스템(SCR)	395	임산부의 안전벨트 착용	65
엔진 냉각수 관리(겨울철)	ISOFIX 어린이용 보조 시트	68	요소수 시스템(SCR) 경고등	199		
엔진 냉각수, 오일 및 요소수, 브레이크액의 용량/규격	영유아, 어린이, 노약자, 임산부 탑승 시 주의 사항	47	요소수 잔량(계기판 표시창)	212		
엔진 냉각수 점검 및 교체	영유아, 어린이는 보호 장구와 함께 뒷좌석에 탑승	47	요소수 장치 결함, 요소수 및 촉매 효율 불량에 의한 경고	396		
엔진룸 점검	예열 표시등	203	요소수 주입	401		
엔진룸 퓨즈 및 릴레이 박스	오르막길 주차 시 주의 사항	294	운전 자세	44		
엔진 브레이크(engine brake)란?	오일 및 요소수, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격	351	운행 시 안전 및 주의 사항	46		
	오토 라이트 기능*	128	운행 전 확인 사항	41		
엔진 브레이크 사용	오토 라이트 기능 켜기*	121	워밍업  '엔진 워밍업' 참조	49		
엔진 시동	오토 비상등	122	웰컴 라이트	127		
엔진 시동과 운행(겨울철)	오토크루즈 작동 표시등	279	위험 물질 적재 금지	53		
엔진 오일 관리(겨울철)	오토크루즈 준비 표시등	279	윈도우(파워 윈도우)	105		
엔진 오일 압력 경고등	와셔액	134	뒷좌석 윈도우 잠금 기능	107		
엔진 오일 점검 및 교체	와셔액 관리(겨울철)	386	운전석 윈도우 세이프티 기능	106		
엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때	와셔액 점검 및 보충	365	윈드 버펫팅(wind buffeting) 현상이란?	107,109		
엔진 점검 경고등	와이퍼	134	유리 열선	145,150		
엔진 점검 경고등이 켜졌을 때	뒷유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	135	유리창 습기 제거	146,151		
엔진 정지						
주행 중 엔진 정지(비상시)						

ㄷ

자가 정비 시 경고 사항	391
자기 인종 라벨	36
자동 변속기 선택 레버	
D(주행) 위치	263
N(중립) 위치	262
P(주차) 위치	
P(주차) 위치에서 다른 위치로 이동되지 않는 경우	266
R(후진) 위치	262
자동 변속기 차량 운행	267
엔진 브레이크(engine brake)란?	268
자동 변속기 안전 모드	269
자동 변속 시점이란?	268
크립(creep) 현상이란?	268
킥다운(kick down) 기능이란?	269
자동 요금 지불 시스템(ETCS)	
단말기 정보 변경	159
등록	158

발급 정보 확인	159
음성 안내 및 동작 표시등	155
하이패스 카드	153
자동 요금 지불 시스템(ETCS)*	153
장기주차 모드	54
장착, 스노우 타이어	386
장치, 실내 편의	165
재난 시 라디오 주파수	346
적재하여 견인(상차 견인)	342
전동식 파워 스티어링 경고등	200
전방 장애물 감지 경고음 ON/OFF 스위치	320
전방 장애물 감지 센서	320
전방 차량 출발 알림	319
전방 차량 출발 알림 설정	319
전방 차량 출발 알림 작동	319
전자식 차량 자세 제어 시스템(ESP)	289
전자식 차량 자세 제어 시스템(ESP) OFF 표시등	203
전자식 차량 자세 제어 시스템(ESP) 작동 표시등/경고등	202
전조등	121
각도 조절	123
전조등 상향 표시등	206
전/후방 장애물 감지 시스템	320
전방 장애물 감지 센서	320

후방 장애물 감지 센서	320
접점 케이블을 이용해 시동 걸기	330
정기 점검 및 교체 주기	
가속 조건 시 점검 및 교체 주기표	356
일반 조건 시 점검 및 교체 주기표	352
정기 점검의 중요성	3
정비사업장 및 정비 협력업체 이용	3,54
제동력 전후륜 분배 장치(EBD)	287
제동력 전후륜 분배 장치(EBD) 경고등	201,288
제차 결합의 시정 관련 안내	32
조명 켜짐 표시등	205
조절, 계기판 조명 밝기	256
좌석	
조절 스위치/버튼/레버/스트랩	93
통풍 및 히팅	
앞좌석 히팅 스마트 제어	102
좌석 통풍 및 히팅	101
주간 주행등(DRL)*	125
주차	
겨울철 주차 시 주의 사항	388
내리막길 주차 시	294
안전한 주차 및 정차	49
오르막길 주차 시	294
주차 보조 시스템	
전/후방 장애물 감지 시스템	320
후방 카메라 시스템	324

주차 보조 시스템*	320
주행 가능 거리(계기판 표시창)	210
주행 거리(계기판 표시창)	211
주행 거리 초기화(계기판 표시창)	211
주행 시간(계기판 표시창)	211
주행 시간(계기판 표시창) 초기화	211
주행 시 도어 자동 잠금 기능	91
주행 정보 표시창	195
주행 중 엔진 정지 금지	49
주행 중 엔진 정지(비상시)	177
진흙탕길 및 모래밭 운행	50

大

차대 번호(VIN)	36
차량 개조 및 구조 변경에 관한 경고 사항	39
차량 관리	54
차량 상비 공구(OVM)	328
차량 식별	36
차량에서 내릴 때 지나가는 차량 및 사람 주의	49
차량 제원	37
차량 제원표	38
차량 키(스마트 키) 사용 시 주의 사항	58

차선 변경 보조(LCA)	306
차선 유지보조 시스템(LKAS)	315
차선 유지보조(이탈) 표시등/경고등	205
차선 이탈 경보 시스템(LDWS)	311
차체 광택 작업 시 주의 사항	56
창문 또는 선루프 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의	48
천장 손잡이/웃걸이	165
철도 건널목 및 교차로 통과	52
출발 후 주행 정보(계기판 표시창)	211
충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능	91
충전 경고등	198

ㄱ

카드 홀더	165
커피 홀 라이트	127
컵 홀더	166
콘솔	167
크루즈 컨트롤 시스템	278
크루즈 컨트롤 시스템 작동 중지	282
크루즈 컨트롤 시스템 재작동 (RESUME)	283
크루즈 컨트롤 시스템 주행 속도 설정	280

크루즈 컨트롤 시스템 표시등
오토크루즈 작동 표시등 279
오토크루즈 준비 표시등 279

크립(creep) 현상이란? 268

클락슨(klaxon) ☞ ‘혼(horn)’ 참조
..... 152

키 실린더(시동 키) 179

킥다운(kick down) 기능이란? 269

E

타이어가 펑크 났을 때 334

타이어 공기압 모니터링 시스템
(TPMS) 78
계기판의 TPMS 상태 표시 ... 80,212
타이어의 공기압이 낮아진 상태를
감지한 경우 82
타이어의 위치를 바꿨을 경우 82

타이어 공기압 보충 340

타이어 공기압 점검 382

타이어 구속 견인 342

타이어 규정 공기압 382

타이어 마모 상태 점검 383

타이어 및 휠 점검 382

타이어 수리용 서비스 키트 335

타이어, 스노우 383

타이어 위치 교체 383

타이어의 공기압이 낮아진 상태를
감지한 경우 82

타이어의 위치를 바꿨을 경우 82

타이어체인 384

타이어 펑크 수리 336

터보 차저(turbo charger)란? 390

터보 차저 장착 차량 운행 시
주의 사항 390

테일게이트 112
비상시 테일게이트 열기 113
수동 테일게이트 112

테일게이트 또는 도어가 열린 상태로
주행 금지 48

통풍 및 히팅 ☞ ‘좌석 통풍 및 히팅’
참조 101

트립 컴퓨터 정보 210

II

파워 소켓 164

파워 시트 조절* 95

파워 윈도우 사용 시 신체의 일부가
끼이지 않도록 주의 48

파워 윈도우 ☞ ‘윈도우(파워 윈도우)’
참조 105

패닉 모드 185

패싱 라이트 ☞ ‘상향등/하향등 동시에
켜기(패싱 라이트)’ 참조 122

펑크 났을 때 ☞ ‘타이어가 펑크 났을
때’ 참조 334

펑크 수리 ☞ ‘타이어 펑크 수리’
참조 336

페이드(fade) 현상이란? 52,285

평균 속도(계기판 표시창) 211

평균 속도 초기화(계기판 표시창) 211

평균 연비(계기판 표시창) 211

평균 연비(계기판 표시창) 초기화 211

폭설이 내릴 때 348

푹 브레이크 285

퓨즈와 릴레이 점검 및 교체 370

프런트 룸 램프(오버헤드 콘솔) 131

프런트 보관함(무선 충전기 미적용
사양) 166

프런트 안개등 작동 표시등* 205

프런트 안개등 켜기* 121

프런트 오토 와서 134

프런트 카메라 모듈(FCM) 295,311

프리트렌서너(pretensioner) 64

H

하이마운티드 스톱 램프 120,374

하이패스 카드 153
구입 및 충전 158
하이패스 위반 시 유의 사항 159

하차 위험 경고(EAF) 310

하천 및 물이 고인 도로 운행 51

한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash
Incident) 저감’ 경고 사항 34

한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해
우려 용품’ 경고 사항 33

핸즈 OFF 경고등 207

헤드라이트 ☞ ‘전조등’ 참조 121

헤드레스트 조절 94,98

혼(horn) 152

홀더(운전석, 선바이저 및 카드) 165

화물실
보드 170

화물실 부가 장치* 170

화재가 발생했을 때 347

환경 보호 관련 주의 사항 35

후방 장애물 감지 센서 320

후방 카메라 시스템 324

후측방 경보 시스템
사각지대 경보(BSD) 시스템 306

후측방 경보 시스템* 303

후측방 접근 경보(RCTA) 307

후측방 접근 충돌방지 보조(RCTAi)
시스템 308

휠 세척 56

휠 점검 ☞ ‘타이어 및 휠 점검’ 참조
..... 382

휠 정렬(얼라인먼트) 상태 및 타이어와 휠의 밸런스.....	382
휴대폰 무선 충전 시스템*.....	168
히터	139
운전석 및 동반석 온도 조절 (독립 작동).....	143
운전석 설정 온도를 기준으로 동기화 (SYNC)	143
히터 및 에어컨 조작(A타입)*	142
히팅 및 통풍 ⇨ ‘좌석 통풍 및 히팅’ 참조	101

