

색인

본 취급설명서의 내용 중에서 중요한 기능이나 용어 등을 가나다순으로 편리하게 찾아보실 수 있습니다.

기호

+/- (수동) 위치 270

번호

4D 운전 금지 ☞ ‘약물·음주·부주의·
졸음(4D) 운전 금지’ 참조 47

4WD CHECK 경고등* 210

4WD LOCK 작동 표시등* 210

4WD 구동 시스템* 277

A

ABS(Anti-Lock Brake System) 292

ABS(Anti-Lock Brake System)
경고등 293

ABS 경고등 203

ACC 상태(시동 스위치) 176

ACC 위치 181

AEBS ☞ ‘긴급 제동 시스템(AEBS)’
참조 301

AV/내비게이션* 163

AV 화면(계기판 표시창) 216

B

BSD 시스템 ☞ ‘사각지대 경보(BSD)
시스템’ 참조 312

D

D(주행) 위치 269

E

EBD ☞ ‘제동력 전후륜 분배 장치
(EBD)’ 참조 293

ECM 료 미리* 139

ESC ☞ ‘전자식 차량 자세 제어
시스템(ESC)’ 참조 295

ESS ☞ ‘급제동 알림 기능(ESS)’
참조 294

ETCS ☞ ‘자동 요금 지불 시스템
(ETCS)’ 참조 155

H

HBA ☞ ‘스마트 하이빔(HBA)’
참조 127

HDC ☞ ‘경사로 감속 제어(HDC)’
참조 297

I

ISG(Idle Stop & Go) 시스템* 281

ISG OFF 표시등* 210

ISG 표시등/경고등* 209

ISOFIX 어린이용 보조 시트 71

L

LDWS ☞ ‘차선 이탈 경보 시스템
(LDWS)’ 참조 317

M

MP3 오디오 163

N

N(중립) 위치 268

O

OFF 상태(시동 스위치) 176

OFF 위치(LOCK) 181

ON 상태(시동 스위치) 176

ON 위치 181

OVM ☞ ‘차량 상비 공구(OVM)’ 참조
..... 340

P

P(주차) 위치 268

P(주차) 위치에서 다른 위치로
이동되지 않는 경우 272

R

READY 상태(시동 스위치) 176

R(후진) 위치 268

S

SCR ☞ ‘배출가스 후처리 장치(SCR)’
참조 408

SPORT 표시등 209

START 위치 181

T


TBT(Turn By Turn)(계기판 표시창)
..... 216

TPMS ☞ ‘타이어 공기압 모니터링
시스템(TPMS)’ 참조 81

W

WINTER 표시등208

ㄱ

가속 페달 응답 지연  ‘시스템 보호
기능(가속 페달 응답 지연)’ 참조 ...54

가속 조건 시 점검 및 교체 주기표 ·368

거울 및 램프168

겨울철 시동 걸기 178,183

겨울철 주차 시 주의 사항401

겨울철 차량 관리399

디젤 차량 관리400

에어컨 관리400

엔진 냉각수 관리399

엔진 시동과 운행399

엔진 오일 관리399

와셔액 관리399

주차 시 주의 사항401

견인 차량 이용 시354

돌리를 사용한 견인(타이어 구속 견인)
.....354

적재하여 견인(상차 견인)354

견인 차량 이용이 불가능할 때(비상시)
.....355

견인 후크 장착하기355

로프를 이용하여 견인하기356


견인 후크 장착하기355

경고등 및 표시등199

경사로 감속 제어(HDC)297

경사로 감속 제어(HDC) 작동 표시등/
경고등 295,298

경음기  ‘혼(horn)’ 참조154

경적  ‘혼(horn)’ 참조154

계기판

고급형 타입*195

기본형 타입196

트립 컴퓨터 정보212

계기판 경고등 및 표시등199

계기판(고급형 및 기본형)195

계기판 메인 메뉴211

계기판 사용자 설정217

계기판 표시창211

계기판 표시창 메시지222

고속도로 교통정보 애플리케이션
(한국도로공사) 357,358

고속도로에서 사고, 고장 시 행동 요령
.....358

고속도로 운행53

고속도로 차량 고장 신고/사고 제보
(한국도로공사) 357,358

고장으로 차량이 멈추었을 때357

교차로 및 철도 건널목 통과53

규격부품 사용55

글로벌 경고등206

글로브 박스170

램프135

금지, 자동차 부품의 타용도 사용 ...3

급격한 스티어링 휠 조작 금지53

급제동 알림 기능(ESS)294

급출발, 급가속, 급제동 금지51

긴급 제동 시스템(AEBS)301

긴급 제동 시스템(AEBS) OFF 표시등
.....206

긴급 제동 시스템(AEBS) 경고등 ·206

긴급 제동 시스템(AEBS) 전방 추돌
경보 민감도 설정302

긴급 출동 연락처(쌍용자동차
고객센터)357

L

내리막길 및 언덕길 운행52

내리막길 주차 시 주의 사항300

내장품 손질58

냉각수  ‘엔진 냉각수’ 참조 ...373

눈길 및 빙판길 운행51

C

도난 방지 및 경보 시스템87

도어92

어린이 보호용 도어 잠금장치94

주행 시 도어 자동 잠금 기능93

충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능 ·93

도어 또는 테일게이트가 열린 상태로
주행 금지49

도어 맵 포켓169

도어 열림 레버92

도어 핸들 스위치로 도어 잠금/잠금
해제189

돌리를 사용한 견인(타이어 구속 견인)
.....354

뒷좌석

등받이 각도 조절101

시트 더블 폴딩102

헤드레스트 높낮이 조절100

뒷좌석 히팅*105

등받이 각도 조절98,100,101

디젤 차량 관리(겨울철)400

디지털 속도계(계기판 표시창) ··215

R

라이트 및 램프122

모든 라이트 끄기123

라이트 스위치123

램프 점검 및 교체384


실내 램프 교체389

실외 램프 교체387

레인 센서	137	바이오디젤 연료 사용 시 주의 사항	402
레인 센싱 와이퍼*	137	밝기, 계기판 조명	262
로드 리미터(load limiter)	67	방향 지시등	123,208
로프를 이용하여 견인하기	356	배출가스 규제	405
루프랙*	174	배출가스 측정 및 관리	406
리빙 홈 라이트	129	배출가스 후처리 장치(LNT+DPF)	407
리어 램프	386	배출가스 후처리 장치(SCR)	408
리어 안개등 작동 표시등	208	배터리가 방전되어 시동이 걸리지 않을 때	342
리어 안개등 켜기	123	배터리 점검 및 교체	378
□		번호판등	122,386
멀티미디어 단자	165	범퍼 세척	57
모래밭 및 진흙탕길 운행	51	베이퍼 록(vapor lock) 현상이란?	53,291
물이 고인 도로 및 하천 운행	52	변속기 선택 레버 ☞ ‘자동 변속기 선택 레버’ 참조	266
미등	123	브레이크 디스크 점검 및 교체	292
미러	138	브레이크, 수동식 주차	299
실외 미러 각도 조절 버튼	138	브레이크 시스템	290
밀폐 공간에서 엔진 워밍업 및 차량 점검 금지	53	ABS(Anti-Lock Brake System)	292
밀폐된 차량 내 수면 금지	48	베이퍼 록(vapor lock) 현상이란?	291
ㅅ		제동력 전후륜 분배 장치(EBD)	293
바이오디젤(biodiesel)이란?	402	페이드(fade) 현상이란?	291
		브레이크 시스템 경고등	203
		브레이크액, 오일 및 요소수, 엔진 냉각수의 용량/규격	363

브레이크/클러치 액 점검 및 교체	376
브레이크 패드 점검 및 교체	292
블랙박스 상시 전원 연결 시 차량 배터리 방전 주의	55
블루투스 핸즈프리	165
비상 경고등	125,208
비상시 응급조치	339
고속도로 교통정보 애플리케이션 (한국도로공사)	357
고속도로 차량 고장 신고/사고 제보	357
고장으로 차량이 멈추었을 때	357
긴급 출동 연락처	357
사고가 발생했을 때	358
수분 분리 경고등이 켜졌을 때 (디젤 차량)	345
엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때	344
엔진 점검 경고등이 켜졌을 때	345
차량을 견인해야 할 때	354
타이어가 펑크 났을 때	346
폭설이 내릴 때	360
화재가 발생했을 때	359
비상 키	192
비충돌 사고 ☞ “한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항” 참조	34
비포장도로 및 산길 운행	51
빙판길 및 눈길 운행	51

ㅈ	
사각지대 경보(BSD) 시스템	312
사고가 발생했을 때	358
사용자 설정	217
사이드 리피터	122,386
산길 및 비포장도로 운행	51
상차 견인	354
상향등	124
상향등/하향등 동시에 켜기 (패싱 라이트)	124
선루프	
세이프티 기능	112
열림 경고	112
재설정	113
선루프*	110
선루프 또는 창문 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의	49
선바이어/거울 램프	134,168
선택 레버 잠금(Shift Lock) 기능	267
선택 레버 잠금(Shift Lock) 해제 작동 순서	267
선팅 시 주의 사항	58
설계 변경에 따른 사양(업선) 및 기능 변경	3
성에 및 김 제거	151
세이프티 언록(safety unlock)이란?	186

엔진 과열 경고등	201	연료 주입구	119	와이퍼 점검 및 블레이드 교체	380	음성 인식 기능	165
엔진 냉각수	373	연료 필터 점검/교체	375	요소수 및 오일, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격	363	이모빌라이저 시스템	87
점검 시 각별한 주의	54	연료 필터 점검/교체(디젤 차량)	375	요소수 보관	415	이모빌라이저 시스템 경고등	201
엔진 냉각수 관리(겨울철)	399	영유아 및 어린이용 보조 시트	70	요소수 부족에 의한 재시동 제한	415	이중 주차(2열 주차)	337
엔진 냉각수, 오일 및 요소수, 브레이크액의 용량/규격	363	ISOFIX 어린이용 보조 시트	71	요소수 시스템(SCR)	408	인포콘(커넥티드 AV/내비게이션)*	164
엔진 냉각수 점검 및 교체	373	영유아, 어린이, 노약자, 임산부 탑승 시 주의 사항	48	요소수 시스템(SCR) 경고등	201	인포테인먼트 시스템	162
엔진룸 점검	369	영유아, 어린이는 보호 장구와 함께 뒷좌석에 탑승	48	요소수 잔량(계기판 표시창)	214	일반 조건 시 점검 및 교체 주기표	364
엔진룸 퓨즈 및 릴레이 박스	382	예열 표시등	205	요소수 장치 결함, 요소수 및 촉매 효율 불량에 의한 경고	409	임산부의 안전벨트 착용	67
엔진 브레이크(engine brake)란?	274	오르막길 주차 시 주의 사항	300	요소수 주입	414		
엔진 브레이크 사용	53,271,274	오일 및 요소수, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격	363	운전 자세	45		
엔진 시동	177,182	오토 라이트 기능*	130	운행 시 안전 및 주의 사항	47	ㄷ	
엔진 시동과 운행(겨울철)	399	오토 라이트 기능 켜기*	123	운행 전 확인 사항	42	자가 정비 시 경고 사항	404
엔진 오일 관리(겨울철)	399	오토 비상등	124	워밍업  '엔진 워밍업' 참조	50	자기 인증 라벨	36
엔진 오일 압력 경고등	200	오토 크루즈 작동 표시등	285	헬름 라이트	129	자동 변속기 선택 레버	
엔진 오일 점검 및 교체	371	오토 크루즈 준비 표시등	285	위험 물질 적재 금지	54	D(주행) 위치	269
엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때	344	오픈 소스 고지 사항	4	윈도우 잠금 기능	109	N(중립) 위치	268
엔진 점검 경고등	204	와셔액	136	윈도우(파워 윈도우)	107	P(주차) 위치	
엔진 점검 경고등이 켜졌을 때	345	와셔액 관리(겨울철)	399	뒷좌석 윈도우 잠금 기능	109	P(주차) 위치에서 다른 위치로 이동되지 않는 경우	272
엔진 정지	178,183	와셔액 점검 및 보충	377	운전석 윈도우 세이프티 기능	108	R(후진) 위치	268
주행 중 엔진 정지(비상시)	179	와이퍼	136	윈드 버펫팅(wind buffeting)		자동 변속기 차량 운행	273
엔진 후드	117	뒷유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	137	현상이란?	109,111	엔진 브레이크(engine brake)란?	274
엔진 후드 열림 레버	117	앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	136	유리 열선	147,152	자동 변속기 안전 모드	275
연료 부족 경고등	205	앞유리 와이퍼 작동 속도 조절	136	유리창 습기 제거	148,153	자동 변속 시점이란?	274
				유리창 습기 제거	148,153	크립(creep) 현상이란?	274
				유리 청소 및 관리	58	킥다운(kick down) 기능이란?	275

자동 요금 지불 시스템(ETCS)
 단말기 정보 변경 161
 등록 160
 발급 정보 확인 161
 음성 안내 및 동작 표시등 157
 하이패스 카드 155

자동 요금 지불 시스템(ETCS)* 155

장기주차 모드 55

장착, 스노우 타이어 399

장치, 실내 편의 168

재난 시 라디오 주파수 358

적재하여 견인(상차 견인) 354

전동식 파워 스티어링 경고등 202

전방 장애물 감지 센서 331

전방 장애물 감지 시스템 ON/OFF 스위치 331

전방 차량 출발 알림 330

전방 차량 출발 알림 설정 330

전방 차량 출발 알림 작동 330

전자식 차량 자세 제어 시스템(ESC) 295

전자식 차량 자세 제어 시스템(ESC) OFF 표시등 205

전자식 차량 자세 제어 시스템(ESC) 작동 표시등/경고등 204

전조등 123
 각도 조절 125

전조등 상향 표시등 208

전/후방 장애물 감지 시스템 331
 전방 장애물 감지 센서 331
 후방 장애물 감지 센서 331

접프 케이블을 이용해 시동 걸기 342

정기 점검 및 교체 주기
 가혹 조건 시 점검 및 교체 주기표 368
 일반 조건 시 점검 및 교체 주기표 364

정기 점검의 중요성 3

정비사업장 및 정비 협력업체 이용 3,55

제동력 전후륜 분배 장치(EBD) 293

제동력 전후륜 분배 장치(EBD) 경고등 203,294

제차 결합의 시정 관련 안내 32

조명 켜짐 표시등 207

조절, 계기판 조명 밝기 262

좌석
 조절 스위치/버튼/레버/스트랩 95
 통풍 및 히팅
 앞좌석 히팅 스마트 제어 104

좌석 통풍 및 히팅 103

주간 주행등(DRL)* 127

주차
 겨울철 주차 시 주의 사항 401
 내리막길 주차 시 300
 안전한 주차 및 정차 50
 오르막길 주차 시 300

주차 보조 시스템
 전/후방 장애물 감지 시스템 331
 후방 카메라 시스템 335

주차 보조 시스템* 331

주행 가능 거리(계기판 표시창) 212

주행 거리(계기판 표시창) 213

주행 거리 초기화(계기판 표시창) 213

주행 시간(계기판 표시창) 213

주행 시간(계기판 표시창) 초기화 213

주행 시 도어 자동 잠금 기능 93

주행 정보 표시창 197

주행 중 엔진 정지 금지 50

주행 중 엔진 정지(비상시) 179

중앙 차선 유지보조 시스템(CLKA) 326

진흙탕길 및 모래밭 운행 51

大

차대 번호(VIN) 36

차량 개조 및 구조 변경에 관한 경고 사항 40

차량 관리 55

차량 상비 공구(OVM) 340

차량 식별 36

차량에서 내릴 때 지나가는 차량 및 사람 주의 50

차량 제한 37
 차량 제한표 39

차량 제한(티블리 에어) 38

차량 키(스마트 키) 사용 시 주의 사항 59

차선 변경 보조(LCA) 312

차선 유지보조 시스템(LKAS) 321

차선 유지보조(이탈) 표시등/경고등 207

차선 이탈 경보 시스템(LDWS) 317

차체 광택 작업 시 주의 사항 57

창문 또는 선루프 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의 49

천장 손잡이/옷걸이 168

철도 건널목 및 교차로 통과 53

출발 후 주행 정보(계기판 표시창) 213

충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능 93

충전 경고등 200

ㄱ

카드 홀더 168

커밍 홈 라이트 129

컵 홀더 169

콘솔 170

크루즈 컨트롤 시스템 284

크루즈 컨트롤 시스템 작동 중지 ···288

크루즈 컨트롤 시스템 재작동 (RESUME) ·····289

크루즈 컨트롤 시스템 주행 속도 설정 ·····286

크루즈 컨트롤 시스템 표시등
오토크루즈 작동 표시등 ·····285
오토크루즈 준비 표시등 ·····285

크립(creep) 현상이란? ·····274

클랙스(klaxon) ㉠ ‘혼(horn)’ 참조 ·····154

키 실린더(시동 키) ·····181

킥다운(kick down) 기능이란? ···275

E

타이어가 펑크 났을 때 ·····346

타이어 공기압 모니터링 시스템 (TPMS) ·····81
계기판의 TPMS 상태 표시 ··· 83,214
타이어의 공기압이 낮아진 상태를 감지한 경우 ·····85
타이어의 위치를 바꿨을 경우 ···85

타이어 공기압 보충 ·····352

타이어 공기압 점검 ·····395

타이어 구속 견인 ·····354

타이어 규정 공기압 ·····395

타이어 마모 상태 점검 ·····396

타이어 및 휠 점검 ·····395

타이어 수리용 서비스 키트 ·····347

타이어, 스노우 ·····396

타이어 위치 교체 ·····396

타이어의 공기압이 낮아진 상태를 감지한 경우 ·····85

타이어의 위치를 바꿨을 경우 ···85

타이어체인 ·····397

타이어 펑크 수리 ·····348

터보 차저(turbo charger)란? ···403

터보 차저 장착 차량 운행 시 주의 사항 ·····403

테일게이트 ·····114
비상시 테일게이트 열기 ·····115
수동 테일게이트 ·····114

테일게이트 또는 도어가 열린 상태로 주행 금지 ·····49

통풍 및 히팅 ㉠ ‘좌석 통풍 및 히팅’ 참조 ·····103

트립 컴퓨터 정보 ·····212

II

파워 소켓 ·····167

파워 시트 조절* ·····97

파워 윈도우 사용 시 신체의 일부가 끼이지 않도록 주의 ·····49

파워 윈도우 ㉠ ‘윈도우(파워 윈도우)’ 참조 ·····107

패닉 모드 ·····187

패싱 라이트 ㉠ ‘상향등/하향등 동시에 켜기(패싱 라이트)’ 참조 ·····124

펑크 났을 때 ㉠ ‘타이어가 펑크 났을 때’ 참조 ·····346

펑크 수리 ㉠ ‘타이어 펑크 수리’ 참조 ·····348

페이드(fade) 현상이란? ·····53,291

평균 속도(계기판 표시창) ·····213

평균 속도 초기화(계기판 표시창) ·213

평균 연비(계기판 표시창) ·····213

평균 연비(계기판 표시창) 초기화 ·213

폭설이 내릴 때 ·····360

풋 브레이크 ·····291

퓨즈와 릴레이 점검 및 교체 ····382

프런트 도어 커티시 램프* ·····135

프런트 룸 램프(오버헤드 콘솔) ···133

프런트 보관함(무선 충전기 미적용 사양) ·····169

프런트 안개등 작동 표시등* ····207

프런트 안개등 켜기* ·····123

프런트 오토 와이셔 ·····136

프런트 카메라 모듈(FCM) ··· 301,317

프리트렌서너(pretensioner) ·····67

H

하이마운티드 스톱 램프 ·····122,386

하이패스 카드 ·····155
구입 및 충전 ·····160
하이패스 위반 시 유의 사항 ·····161

하차 위험 경고(EAF) ·····316

하천 및 물이 고인 도로 운행 ·····52

한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항 ·····34

한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항 ·····33

핸즈 OFF 경고등 ·····209

헤드라이트 ㉠ ‘전조등’ 참조 ·····123

헤드레스트 조절 ·····96,100

혼(horn) ·····154

홀더(운전석, 선바이저 및 카드) ··168

화물실
보드 ·····173

화물실 부가 장치* ·····173

화재가 발생했을 때 ·····359

환경 보호 관련 주의 사항 ·····35

후방 장애물 감지 센서 ·····331

후방 카메라 시스템 ·····335

후측방 경보 시스템
사각지대 경보(BSD) 시스템 ·····312

후측방 경보 시스템* ·····309

후측방 접근 경보(RCTA)	313
후측방 접근 충돌방지 보조(RCTAi) 시스템.....	314
휠 세척	57
휠 점검  ‘타이어 및 휠 점검’ 참조	395
휠 정렬(얼라인먼트) 상태 및 타이어와 휠의 밸런스	395
휴대폰 무선 충전 시스템*.....	171
히터	141
운전석 및 동반석 온도 조절 (독립 작동).....	145
운전석 설정 온도를 기준으로 동기화 (SYNC)	145
히터 및 에어컨 조작(A타입)*	144
히팅 및 통풍  ‘좌석 통풍 및 히팅’ 참조	103

