

# PART 3

## 내비게이션 조작에 대하여

최종사용자 사용권 계약서

안전을 위한 주의사항

회원가입

최신 업그레이드 다운로드하기

- 실시간 스트리밍 지도 업그레이드
- 아이나비 매니저로 지도 업그레이드하기
- 펌웨어 업그레이드하기

A/S 안내

# 목차

## PART 3 >> 내비게이션에 대하여

최종사용자 사용권 계약서 .....	4
안전을 위한 주의사항 .....	5
회원가입 .....	6
최신 업그레이드 다운로드하기 .....	9
실시간 스트리밍 지도 업그레이드 .....	9
아이나비 매니저로 업데이트하기 .....	9
A/S 안내 .....	13
<b>1장 기본 기능</b>	
내비게이션 실행 .....	16
화면조작 .....	19
<b>2장 목적지 검색</b>	
목적지검색 .....	25
통합검색 .....	26
주소검색 .....	27
주변검색 .....	28
즐거찾기 .....	31
검색결과 .....	32

<b>3장 경로 정보</b>	
경로탐색 .....	34
경로안내 .....	38
도착정보 안내 .....	43
<b>4장 설정</b>	
설정화면 안내 .....	45
차량정보 설정 .....	46
지도설정 .....	47
안내설정 .....	49
탐색설정 .....	50
시스템 설정 .....	51
<b>5장 Send to car</b>	
Send to car .....	53
<b>6장 교통정보</b>	
도로교통 .....	56
사고/행사 .....	58

## 7장 음성인식

음성인식 시작하기 .....	60
목적지 검색하기 .....	61
목적지 변경/취소하기 .....	62
집/회사 탐색하기 .....	63
전체 경로 보기 .....	64

# 최종사용자 사용권 계약서

## 최종사용자 사용권 계약서

- 톱크웨어(주)가 제공하는 소프트웨어 제품인 "Hybrid 내비게이션"의 사용권에 대해 최종사용자와 톱크웨어(주) 간에 체결되는 계약입니다. 본 소프트웨어를 설치하거나 사용하면 본 계약서의 내용과 조건에 동의하는 것으로 인정합니다. 만일, 본 계약조항에 동의하지 않으실 경우에는 이 소프트웨어를 사용하지 말고 즉시 전체 포장물을 구입한 업체로 반환하여 주시기 바랍니다.

### 1. 소프트웨어 사용권 및 지적재산권

본 제품을 이루는 전국 지도데이터, 소프트웨어 제품, 동봉된 인쇄물의 모든 소유권과 지적재산권은 톱크웨어(주) 및 각 공급자들의 소유이며, 대한민국의 저작권법과 국제 저작권 협약 및 기타 국제 지적재산권 법률과 협약의 보호를 받습니다.

### 2. 권리제한

귀하는 본 소프트웨어를 오직 귀하께서 본 소프트웨어와 함께 구매하신 단말기(하드웨어)에서만 사용할 수 있으며, 타 단말기에서 사용할 수 없습니다. 톱크웨어(주)의 사전 서면 동의 없이 무단으로 복제하거나 개작, 배포하는 경우에는 소프트웨어 저작권법에 의거하여 3년 이하의 징역 및 5,000만원 이하의 벌금을 받게되는 형사처벌의 대상이 됨을 알려 드립니다. 또한 단말기와 별도로 제품(시리얼) 번호를 양도하거나 등록하여서는 아니되며, 이에 위반하는 사항이 발견될 경우에는 톱크웨어(주)에서 적의 조치할 수 있습니다.

### 3. 해지

귀하가 본 사용권 계약의 내용을 준수하지 않을 경우 톱크웨어(주)는 본 사용권 계약을 해지할 수 있습니다. 이 경우 귀하는 본 소프트웨어의 모든 복사본과 구성요소들을 파기해야 합니다.

### 4. 제품 인증

제품을 구입하신 직후에는 아이나비 홈페이지에서 회원가입 및 제품 등록을 하셔야 정상적인 제품 인증이 완료됩니다. 단, 고객 간 "Hybrid 내비게이션" 제품 인증과 관련하여 분쟁 또는 소유권 사실확인 필요사항이 발생 시에는 톱크웨어(주)에서 해당 고객에게 실소유 여부를 확인요청(시리얼 사진/실물 등)할 수 있으며, 이러한 요청사항에 대한 해당 고객의 확인 불이행 시에는 사용권의 제한 및 제약이 있을 수 있습니다.

### 5. 지도 업데이트

톱크웨어(주)는 본 제품의 원활한 사용을 위해, 아이나비 홈페이지에서 제품을 등록을 완료하신 사용자를 대상으로 지도 업데이트를 제공하고 있습니다. 지도 업데이트의 주기 및 비용은 당사의 정책에 따라 변경될 수 있으며 정책이 변경될 경우 홈페이지를 통해 미리 공지됩니다. 구입 시 동봉된 프로그램 및 인쇄물은 최신 내용이 아닐 수 있습니다.

## 안전을 위한 주의사항

- 안전한 운전을 위해, 다음 주의 사항을 반드시 읽고 지시에 따라 올바르게 사용하시기 바랍니다.



- 차량을 운행할 때에는 반드시 실제 도로 상황에 따라 모든 교통 규제를 준수하세요. 제공되는 경로 안내는 참고용으로만 사용하세요. 교통 규제를 위반하는 경우, 범칙금이 부과되거나 사고로 인해 인명 또는 재산상의 피해가 발생할 수 있습니다. (약천후 등의 이유로 도로 조건이 악화되어 통행이 어려운 경로로 안내하는 경우, 사용자 스스로의 판단에 따라 우회 경로를 이용하세요.)
- 제품을 조작하기 전에는 반드시 안전한 장소에 차량을 정차하세요. 운전 중 기기 조작은 교통 사고의 원인이 될 수 있습니다.

다음과 같은 경우, 내비게이션에서 제공하는 길안내와 실제 교통 상황이 달라질 수 있으므로 주의하세요.



- 도로 상황이 예고 없이 바뀔 수 있으며, 공사 등의 변경 사항이 아직 지도에 반영되지 않았을 수 있습니다.
- GPS 수신이 원활하지 않은 경우, 현재 위치를 올바르게 인식할 수 없어 내비게이션에서 제공하는 길안내가 실제 상황과 달라질 수 있습니다. GPS 수신 상태는 주변 지형이나 기후 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
- 도로의 모습을 전자 지도로 변환하면 사용자가 주행 중 보는 실제 도로와 지도상에 표시되는 도로가 다르게 느껴질 수 있습니다.



- 도로가 새로 개통되었거나 도로 확장 공사 등이 진행된 경우, 제공되는 길안내가 실제 도로 상황과 일치하지 않을 수 있습니다. 이런 경우, 실제 도로 상황과 지도 상의 도로가 일치하는 구간에서 정상적인 길안내가 다시 시작됩니다.
- Hybrid 내비게이션은 사용자가 지정한 탐색 옵션에 따라 최적의 경로를 탐색합니다.
- 탐색 옵션에 따라 경로를 계산할 때 실시간 교통 정보(지체/정체/사고/ 공사구간 등)를 반영하므로, 동일한 목적지에 대해 서로 다른 경로를 제안할 수도 있습니다.

# 회원가입

## 회원가입

• 제품 보증 서비스를 위해 제품을 등록하려면 아이나비 홈페이지(www.inavi.com)에 로그인하세요.

1. 기존 사용자의 경우, 화면의 우측 상단에 있는 로그인(①)을 클릭하여 로그인하세요.



## 회원가입

2. 아이나비 제품을 처음 사용하는 경우, 회원가입(②)을 클릭하세요.

회원      비회원 주문조회

---

**로그인**

아이디

비밀번호

아이디 저장

로그인

[아이디 찾기](#)   [비밀번호 찾기](#)   **② [회원가입하기](#)**

### 간편 로그인

 네이버 아이디로 로그인

 카카오톡 아이디로 로그인

 페이스북 아이디로 로그인

 구글 아이디로 로그인

### 아직 회원이 아니세요?

**②** [회원가입](#)



### 알아두기!

- 간편 로그인은 회원가입에서 가입유형으로 해당 계정을 선택하여 가입한 후 이용 가능합니다.

# 회원가입

## 회원가입

3. 약관에 동의한 다음, 원하는 아이디 및 비밀번호를 입력하고 사용자 계정을 만드세요. 회원가입을 완료하면 자동으로 로그인 됩니다.

### 통합회원가입

Life Innovation, THINKWARE

## THINKWARE 회원가입을 환영합니다.

**THINKWARE** 는 통합회원 서비스를 제공합니다.

스마트한 당산을 위한, 텡크웨어의 제안! 하나의 통합된 ID로 즐기는 Life Innovation!  
텡크웨어 회원으로 가입하시면 텡크웨어에서 제공되는 모든 브랜드 사이트의 서비스를 이용하실 수 있습니다.



STEP 01  
약관동의



STEP 02  
정보입력



STEP 03  
이메일 인증



STEP 04  
가입완료

#### 텡크웨어 약관동의

고객님의 정보를 보다 안전하게 취급하고자 이용약관 및 개인정보 활용동의서에 각각 동의를 받고 있습니다.  
불편하시더라도 가입하시기 전에 반드시 읽어보시고, 해당 약관에 동의해 주시기 바랍니다.

# 최신 업그레이드 다운로드하기

## 실시간 스트리밍 지도 업그레이드

- 주행 중 통신이 연결된 경우, 지도 데이터를 실시간으로 전송 받아 항상 최신 버전의 지도 서비스를 이용하실 수 있습니다

## 아이나비 매니저로 업데이트하기


- 지도 데이터를 SD카드에 다운받아 사용하는 방식으로 통신상태와 관계없이 안정적으로 업그레이드할 수 있습니다. (단 비통신형 단말의 경우 실시간 지도 업데이트가 불가하므로 주기적인 다운로드 지도 업그레이드가 필요합니다.)
- 아이나비 매니저를 이용해 제품에 맞는 최신 버전의 펌웨어와 맵 데이터, 그리고 안전운행 데이터를 다운로드하여 사용할 수 있습니다. 다음 지시에 따라 아이나비 매니저를 설치하고 실행하세요.

1. 아이나비 홈페이지(www.inavi.com)를 방문하세요.

2. 상단 메뉴에서 ①[고객지원] > ②[업그레이드 센터] > [내비게이션]을 클릭하세요.

3. 내비게이션 업그레이드 안내화면이 표시됩니다. 업그레이드 SW 수동 다운로드를 클릭한 다음, AutoSmartUpgrade.exe 파일을 직접 실행하거나, PC에 다운로드 한 후 저장 위치에서 실행하세요. 오토 스마트 업그레이드 프로그램이 실행됩니다.




4. 오토 스마트 업그레이드 화면에서 최신 업그레이드 시작을 클릭하세요. 아이나비 매니저 프로그램이 실행됩니다. 약관 화면이 표시되면 동의 상자에 체크 표시한 다음 약관 동의 및 설치하기를 클릭하세요.



# 업데이트

## 아이나비 매니저로 업데이트하기

1. 아이나비 매니저 실행 시 아이나비 홈페이지 아이디로 로그인(①)하고, 내비게이션 업그레이드(②)를 눌러 진행합니다.
2. 최초 접속자에 한해 제품 등록 팝업(③)이 표시되며, 제품 등록 후 제품을 선택(④)하고 업그레이드를 진행합니다.



## 아이나비 PC 매니저로 업데이트하기

3. 차량 정보 및 업그레이드 버전이 표시되며, 해당 업그레이드 버전 선택(5) 후 업그레이드 시작 버튼(6)을 누릅니다.

아이나비 매니저\_New (v. 1000.16.1)

내 단말기 정보

제품명: 쌍용자동차코란도C  
 제품사리얼: C30ACKK6EYPU9DRH5R  
 마지막 업그레이드 날짜: -

업그레이드 데이터 선택

지도 버전 선택: 20.03a  
 지도 데이터 용량 선택: 16GB

3D 이용권  
 업그레이드 정보

아이나비 매니저\_New (v. 1000.16.1)

선택단말명 : 쌍용자동차코란도C  
 백업전원 : 백업 폴더 Backup 에서 설치완료...  
 설치전원 : J:\Android\data\com.thinkware.ivation\files\Win

파일설치 예상시간  
 약 00시간 05분 08초 남았습니다.

다운로드 100%

설치속도 : 20.24MB/sec      파일설치 3%

※ 다운로드/파일설치 시간은 인터넷 및 PC 환경에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.

아이나비 매니저\_New (v. 1000.16.1)

업그레이드가 성공적으로 완료되었습니다.

쌍용자동차코란도C 단말기 20.03a 버전 업그레이드가 완료되었습니다.  
 아래의 [최신정보보기]를 클릭하시면 업그레이드와 관련된 정보를 확인하실 수 있습니다.

신규 펌웨어 파일 설치 안내는 단말기 구동 시 자동으로 제공됩니다.  
 ※ 단말기에서 '펌웨어 업그레이드'를 진행하지 않으면 단말기 구동에 영향을 끼칠 수 있으니 반드시 설치 후 사용해주시기 바랍니다.

항말기      최신정보보기

아이나비 퀀털  
 혜택받고 구매하기>

아이나비 퀀털  
 혜택받고 구매하기>



### 알아두기!



- SD 카드 포맷 시, 차량에 SD 카드 삽입 후 재부팅이 필요합니다. (SD 카드에 device.uid 파일이 생성되었는지 확인해 주세요.)

# 최신 업그레이드 다운로드하기

## 기본

### 아이나비 PC 매니저로 업데이트하기

- 업그레이드가 완료되었다면, SD카드에 최신 지도 데이터 및 펌웨어 파일이 정상적으로 다운로드 되어 있습니다. 아래와 같이 펌웨어 업그레이드를 진행해주세요. (펌웨어 업그레이드 진행 중에는 차량 시동을 끄거나 메모리 카드를 분리하지 마세요. 저장된 파일이 손실되거나 제품 고장이 발생할 수 있습니다.)
  - PC에 연결된 SD 카드를 분리하세요.
  - 제품의 전원이 꺼진 상태에서, SD 카드를 단말의 SD 카드 슬롯에 올바르게 삽입하세요.
  - 차량의 전원을 켜거나(ACC ON) 시동을 걸어 단말의 전원을 켜세요. 펌웨어 업그레이드 팝업이 자동으로 표출됩니다.
  - 소프트웨어 업데이트 팝업이 표출되면 확인(①)버튼을 눌러 업그레이드를 진행하세요.



### 알아두기!

- 펌웨어 업그레이드의 자세한 내용은 AV 매뉴얼을 참고해주세요.

## ☒ A/S 안내

- 업그레이드 및 지도와 관련하여 서비스를 받으시는 경우 부득이하게 저장된 데이터를 삭제해야 하는 경우가 발생할 수 있습니다. 따라서 SD 메모리 카드 등에 저장된 중요한 데이터는 서비스 전에 반드시 미리 백업해 두시기 바랍니다.  
데이터 삭제와 관련하여 당사에서는 일체의 책임이 없음을 알려드리오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
- 아이나비 고객센터 안내
  - 지도 업그레이드 관련 문의 : (국번없이) 1577-4242
  - 고객 센터 운영시간 : 평일(월-금) 09:00-18:00
  - 아이나비 홈페이지(www.inavi.com) > 고객센터 > FAQ 및 Q&A 통해 자주하는 질문과 답변을 확인하실 수 있으며, 1:1 온라인 상담을 통해 제품 사용 문의, A/S 등 궁금증에 대한 답변을 제공합니다.
  - 아이나비 고객센터의 경우 업그레이드 및 내비게이션 항목에 대한 상담을 진행합니다.  
그 외 기능(DMB, 인포콘, 비디오, 카플레이, 라디오 등) 문의가 필요하신 경우 쌍용자동차 고객센터로 연락 바랍니다.
  - 오프라인 지도 업그레이드가 필요하신 경우 쌍용자동차 정비사업소로 내방 부탁 드립니다.



# MEMO

A large rectangular area defined by a dotted green border, intended for writing a memo.

# PART 3

## 내비게이션 조작에 대하여

### 1장 기본 기능

내비게이션 실행

화면조작

# 내비게이션 실행

## 내비게이션 실행

- 내비게이션을 실행합니다. AVN메뉴와 단말에서 내비게이션을 바로 실행시킬 수 있습니다.




1. AVN 메뉴 화면에서 ① [Navigation] 선택 또는 단말에서 ② [NAVI] 키를 누르면 내비게이션이 실행됩니다.




2. 내비게이션 구동 이후, ② [NAVI] 키를 길게 누르면 [통합검색] 화면으로 이동합니다.

## 내비게이션 주의사항 및 구동화면 안내

- 내비게이션 진입 후 주의사항 안내 및 구동화면이 표시됩니다.



1. 좌측 하단의 ① [자동 사라짐]을 선택하면 다음 구동 시에는 자동 닫힘이 적용됩니다. ② [확인] 버튼을 누르면 주의사항 화면이 닫히고 내비게이션 구동페이지로 이동합니다.




2. 내비게이션 구동 이후, 내비게이션 메인 지도화면으로 이동합니다.

# 내비게이션 실행

## ☒ 최초 구동 시, 차량정보 설정

- 내비게이션 최초 구동 시, 최적화된 안내 제공을 위해 차량정보를 미리 설정합니다.



구분	설명
1 하이패스 사용여부	하이패스 사용여부를 선택합니다. 하이패스 사용여부에 따라 고속도로 요금소에서 하이패스 차로 제한속도 및 요금을 안내합니다.
2 연료종류	보유 차종의 연료 항목을 설정합니다. 주변검색의 주유소를 선택할 경우 검색에 영향을 줍니다.

## 메인 지도화면

- 지도 화면에는 사용자의 현재 위치와 경로 정보, 주행 정보 그리고 경로 검색을 도와주는 각종 기능 버튼이 표시됩니다.



구분	설명
1 지도뷰	지도뷰를 변경합니다. 선택 시 [지도회전], [버드뷰], [지도고정] 순서로 변경됩니다.
2 지도 확대/축소	지도 화면을 '100km~25m'로 [확대] 또는 [축소]할 수 있습니다.
3 현 위치로 이동	지도 화면에서 지도 이동 시 활성화 되며, 선택 시 현 위치 기준으로 지도 이동합니다.
4 현 위치	[구/군] 단위와 [읍/면/동], [도로명]으로 현 위치 주소를 표시합니다.
5 현 시간	현재 시간을 표시합니다.
6 음량 설정	[안내음성], [과속알림], [버튼효과음] 음량을 조절할 수 있습니다.
7 메인 메뉴	선택 시 우측에 화면이 분할되며 메인 메뉴화면이 호출됩니다.

# 화면 조작

## 지도 이동

- 화면에서 터치로 지도를 이동할 수 있습니다. 지도 이동 시 좌측 하단에 [경로탐색], [즐거찾기], [주변검색] 메뉴가 나타납니다.



구분	설명
1	경로탐색 이동 지점을 기준으로 [경로탐색] 화면으로 이동됩니다.
2	즐거찾기 이동 지점을 기준으로 [즐거찾기]에 지점을 등록할 수 있습니다.
3	주변검색 이동 지점을 기준으로 [주변검색] 화면으로 이동됩니다.

## 알아두기!

- 지도 이동 후, 5초간 움직임이 없거나 활성화된 현 위치 버튼을 누르면 현 위치로 자동 복귀합니다.

## 메인 메뉴화면

- 메인 지도화면에서 메인 메뉴 버튼(🔍)을 누르면 오른쪽에 메뉴 화면이 표시됩니다.



구분	설명
1 지도영역	현 위치 기준의 지도가 표시됩니다. 지도화면 선택 시에는 전체 지도 화면으로 표시됩니다.
2 전체 메뉴 버튼	전체 메뉴 버튼 눌렀을 시, 메뉴영역 아래로 확장되며 [Send to Car], [도로교통], [사고/행사], [최근목적지 전체삭제] 메뉴가 나타납니다.
3 메뉴영역	전체 메뉴 버튼 및 검색창, 주요 상시 메뉴가 표시됩니다
4 목적지 리스트영역	집/회사, Send to car, 최근 목적지 등 목적지 리스트가 표시됩니다.

### 😊 알아두기!

- 메인 메뉴화면에서 지도 영역을 누르면 메인 지도화면으로 이동합니다.
- 이전 설정된 경로가 있는 경우에는 경로 안내 팝업 메시지가 추가로 표시됩니다.

# 화면 조작

## 메인 메뉴화면

- 메인 메뉴화면에서 전체 메뉴 버튼(  )을 눌렀을 시 [Send to Car], [도로교통], [사고/행사], [최근목적지 전체삭제] 메뉴가 상시 메뉴 하단에 표출됩니다.




구분	설명	
1	닫기	표출되었던 [Send to Car], [도로교통], [사고/행사] 메뉴 사라지고 메인 메뉴화면으로 돌아갑니다.
2	즐거찾기	자주 방문하는 목적지를 [즐거찾기]에 등록 시, 빠른 검색을 할 수 있습니다.
3	주변검색	현 위치에서 주변의 업종을 검색합니다.
4	주소검색	[지번] 또는 [도로명]으로 [주소검색]할 수 있습니다.
5	설정	지도화면에 표시할 항목이나 안내할 항목을 설정합니다.
6	Send to Car	[안내음성], [과속알람], [버튼효과음] 음량을 조절할 수 있습니다.
7	도로교통	선택 시 우측에 화면이 분할되며 메인 메뉴화면이 표출됩니다.
8	사고/행사	사고, 공사, 행사 등 교통 정보를 얻을 수 있습니다.
9	최근 목적지 전체 삭제	메뉴 영역 하단에 자동으로 저장된 최근 방문한 목적지 리스트를 전체 삭제합니다

## 목적지 리스트 편집

- 집/회사, Send to Car, 최근 방문한 목적지 등 자동으로 저장된 목적지를 리스트에서 편집할 수 있습니다.



1. 메뉴 영역 하단의 목적지 리스트에 있는 목적지 항목 길게 터치하면 목적지 편집 화면으로 이동합니다.



2. 목적지 편집 화면 진입 시에는 위의 화면과 같이 목적지 [삭제], [즐거찾기 등록], [주변 주차장], [집으로 설정], [회사로 설정]을 할 수 있습니다.

# PART 3

## 내비게이션 조작에 대하여

### 2장 목적지 검색

목적지검색

통합검색

주소검색

주변검색

즐거찾기

검색결과

## 목적지 검색

- 지도 화면에는 사용자의 현재 위치와 경로 정보, 주행 정보 그리고 경로 검색을 도와주는 각종 기능 버튼이 표시됩니다.




구분	설명
1	<b>통합검색</b> [명칭검색], [전화번호 검색], [주소검색]을 통합한 검색을 할 수 있습니다. 선택 시 [통합검색] 화면으로 이동합니다.
2	<b>즐거찾기</b> 자주 방문하는 목적지를 [즐거찾기]에 등록 시, 빠른 검색을 할 수 있습니다.
3	<b>주변검색</b> 현 위치 주변시설을 검색할 수 있습니다.
4	<b>주소검색</b> [지번] 또는 [도로명]으로 [주소검색]할 수 있습니다.
5	<b>집 / 회사</b> 현 위치에서 [집], [회사]까지의 소요시간이 표시됩니다. 선택 시에는 해당 [경로탐색] 화면으로 이동됩니다.
6	<b>Send to Car</b> 모바일에서 전송 받은 목적지명과 현 위치에서 목적지까지의 소요시간이 함께 표시됩니다. 선택 시에는 해당 [경로탐색] 화면으로 이동됩니다.
7	<b>방문 빈도가 높은 목적지</b> 방문 빈도수가 높은 목적지 순서로 하여 빈도 순위, 방문 횟수와 목적지명이 함께 표시됩니다. 선택 시에는 해당 [경로탐색] 화면으로 이동됩니다.
8	<b>최근 목적지</b> 최근 검색한 목적지 순서로 표시됩니다. 선택 시에는 해당 [경로탐색] 화면으로 이동됩니다.

# 통합검색

## 통합검색 화면구성

- 메인 메뉴화면에서 상단 검색창을 선택했을 시, [통합검색] 화면으로 이동하며 위와 같이 키패드가 표시됩니다.



구분	설명
1	뒤로가기 [이전화면]으로 이동합니다.
2	주소검색 [주소검색] 화면으로 이동합니다.
3	주변검색 [주변검색] 화면으로 이동합니다.
4	즐거찾기 [즐거찾기] 화면으로 이동합니다.
5	닫기 현 위치 지도화면으로 이동합니다.
6	목적지 자동 완성 리스트 최근 검색어 및 신규 입력으로 생성된 자동 완성 검색어 선택 시, [검색결과] 화면으로 이동합니다.
7	검색 검색 버튼 선택 시, [검색결과] 화면으로 이동됩니다.



### 알아두기!

- 통합검색은 명칭검색[예: 쌍용자동차, 싸오자드카, 싸오자동차 등], '리/가/동'명칭+숫자[예: 역삼동 678], 도로명+숫자[예: 테헤란로 27], 전화번호[예: 023741308], 행정구역명+일반명칭[예: 역삼동 이마트] 검색을 모두 지원합니다.

## 주소검색

- 메인 메뉴화면 상단에서 [주소검색]을 선택했을 시, 또는 [통합검색] 화면에서 [주소검색] 선택했을 시 [주소검색] 화면으로 이동합니다.

주소검색				
1 광역시/도	2 시/군/구	3 도로명	4 건물번호	
서울	부산	대구	인천	광주
대전	울산	세종	경기	강원
충북	충남	전북	전남	경북
경남	제주			

구분	설명
1 광역시 / 도	탭 메뉴 아래에서 [광역시/도]의 주소검색이 가능합니다.
2 시 / 군 / 구	[광역시/도] 선택 이후, 탭 메뉴 선택 시 해당 [시/군/구]의 주소검색이 가능합니다.
3 읍 / 면 / 동 or 도로명	[시/군/구] 선택 이후, 탭 메뉴 선택 시 [읍/면/동] 또는 [도로명] 옵션 선택 가능하며, 선택한 옵션의 주소 검색이 가능합니다.
4 번지 or 건물번호	[읍/면/동] 선택 이후, 탭 메뉴 [번지] 입력하여 주소 검색이 가능합니다. [도로명] 선택 이후, 탭 메뉴 [건물번호]로 주소검색이 가능합니다.

# 주변검색

## 주변검색 화면구성

- 메인 메뉴화면 상단에서 [주변검색] 선택했을 시, 또는 [통합검색] 화면에서 [주변검색] 선택했을 시 [주변검색] 화면으로 이동됩니다.



구분	설명
1 주변검색 카테고리	원하는 카테고리 항목을 선택하여 현 위치에서 가까운 목적지를 쉽게 검색할 수 있습니다. [주유소], [쌍용 정비소], [주차장], [세차장], [음식점], [숙박], [대형마트], [편의점], [병원], [약국], [은행/ATM], [화장실]

## 주변검색 카테고리 선택

- 지도 화면에는 사용자의 현재 위치와 경로 정보, 주행 정보 그리고 경로 검색을 도와주는 각종 기능 버튼이 표시됩니다.



구분	설명
1	지도
2	검색필터
3	검색결과

### 알아두기!

- 비통신 시에는 '검색필터'에서 정렬 항목이 표시되지 않습니다.

# 주변검색

## 주변검색 카테고리 지도영역 확대

- [주변검색] 결과화면에서 지도영역 선택했을 시, 지도영역 확대되고 상세정보가 표출됩니다. 선택한 위치에 대한 [주변 주차장] 검색 및 [경유지 추가]가 가능합니다.



구분	설명
1 지도	[주변검색] 화면에서 지도 눌렀을 시 지도 전체화면으로 표시됩니다.
2 현 위치	현 위치 [지도] 화면으로 이동합니다.
3 주변 주차장	[주차장] 화면으로 이동합니다.
4 경로탐색	[경로탐색] 화면으로 이동합니다.
5 경유지 추가	[경로탐색] 화면으로 이동합니다.
6 주변검색	[주변검색] 화면으로 이동합니다.
7 안내시작	[경로 안내] 화면으로 이동합니다. 주행 중, [경유지 추가/ 목적지 변경] 선택 후 [경로 안내] 화면으로 이동합니다.

## 즐거찾기

- 메인 메뉴화면 상단에서 [즐거찾기] 선택했을 시, 또는 [통합검색] 화면에서 [즐거찾기] 선택했을 시 [즐거찾기] 화면으로 이동합니다. 지도 화면에는 사용자의 현재 위치와 경로 정보, 주행 정보 그리고 경로 검색을 도와주는 각종 기능 버튼이 표시됩니다.



구분	설명
1 지도	즐거찾기 등록지점 및 하위정보를 확인할 수 있습니다. 지도화면 선택 시에는 지도 전체화면으로 표시됩니다.
2 즐겨찾기 필터	즐거찾기 항목을 [등록순] 또는 [이름순]으로 정렬합니다.
3 즐겨찾기 등록지점	즐거찾기에 등록된 항목들을 확인할 수 있습니다. 리스트에서 항목 선택 시 지도에서 위치지점과 하위 정보를 확인할 수 있습니다.
4 추가 / 편집	즐거찾기 등록지점을 추가 및 편집할 수 있습니다.

# 검색결과

## 검색결과

- 검색결과 화면을 보여줍니다.



구분	설명
1	<b>즐거찾기등록 추가 / 취소</b> 아이콘 선택 시 [즐거찾기]에 등록지점을 [추가] 또는 [취소]할 수 있습니다.
2	<b>주변 주차장</b> [주차장] 화면으로 이동합니다.
3	<b>경로탐색</b> [경로탐색] 화면으로 이동합니다. 주행 중, [경유지 추가/ 목적지 변경] 선택 후 [경로 탐색] 화면으로 이동합니다.
4	<b>지역설정</b> 해당 검색어에 해당하는 지역을 확인하며 검색할 수 있습니다. [광역시/도]→[시/군/구]→[읍/면/동] 순서로 검색이 가능합니다.
5	<b>검색결과 항목</b> 검색된 항목들을 확인할 수 있습니다. 리스트에서 항목 선택 시 좌측 지도에서 위치지점과 하위 정보를 확인할 수 있습니다.

# PART 3

## 내비게이션 조작에 대하여

### 3장 경로정보

경로탐색


경로안내

도착정보 안내

# 경로탐색

## 경로탐색


- 해당 목적지로 경로 탐색한 결과 화면을 보여줍니다.



구분	설명	
1	지도	경로에 대한 탐색 정보를 지도에서 쉽게 확인할 수 있습니다. 경로상 주유소가 있는 경우, 가장 저렴한 1곳의 주유소와 유가정보를 함께 표시합니다. 또한 지도 화면 선택 시에는 지도 전체화면으로 표시됩니다.
2	경유지 추가	경유지는 최대 2개까지 추가할 수 있으며, 선택 시에는 검색 필드가 추가됩니다. 추가된 검색 필드 선택 시 [통합검색] 화면으로 이동합니다.
3	경로 탐색결과	실시간 교통정보를 반영한 [추천경로]로 기본 탐색됩니다. 경로에 따라 소요되는 시간 및 거리, 도착 시간, 통게이트 비용이 표시됩니다.
4	다른경로	[탐색옵션] 변경할 수 있습니다.
5	상세경로	[상세경로] 화면으로 이동합니다.
6	모의주행	[모의주행] 화면으로 이동합니다.
7	안내시작	[경로안내] 화면으로 이동합니다.

## 다른경로

- [다른경로] 선택 시 탐색옵션 변경이 가능합니다. (2개의 옵션 선택 필수)




구분	설명
1	추천경로 실시간 교통정보와 통계교통정보를 반영하여 탐색합니다.
2	추천경로 무료 유료도로를 회피하고 실시간 교통정보와 통계교통정보를 반영하여 탐색합니다.
3	편한경로 실시간 교통정보와 통계교통정보를 반영하여 주행편의성 우선으로 탐색합니다.
4	편한경로 무료 유료도로를 회피하고 실시간 교통정보와 통계교통정보를 반영하여 주행편의성 우선으로 탐색합니다.
5	고속도로 우선 고속도로를 우선으로 탐색합니다.
6	단거리 우선 단거리 우선으로 탐색합니다.

# 경로탐색

## 경로상세

- [경로상세] 선택 시 경로에 대한 구간별 상세 정보를 확인할 수 있습니다.



구분	설명
1	지도영역 출발지와 목적지를 서로 교체할 수 있습니다.
2	경로요약 정보 소요시간, 소요거리, 톨게이트 요금을 확인할 수 있습니다.
3	경로상세 정보 구간별 명칭, 방향 및 거리를 확인할 수 있습니다.
4	도로교통 상황 실시간 교통상황을 확인할 수 있습니다.

## 모의주행

- [모의주행] 선택 시 목적지까지 주행 경로를 미리 확인할 수 있습니다.



구분	설명
1	재생 / 일시정지 모의주행을 [재생] 또는 [정지]할 수 있습니다.
2	재생속도 변경 모의주행 재생속도를 [1배속], [2배속], [4배속]으로 변경할 수 있습니다.
3	반복재생 첫번째 회전구간까지의 거리와 방향을 표시합니다.
4	모의주행 상태 바 전체 경로 대비 주행 구간을 확인할 수 있고, Progress bar에서 원하는 구간을 직접 선택 시 바로 이동할 수 있습니다.
5	모의주행 최소화 모의주행 화면을 [최소화] 할 수 있습니다.
6	종료 모의주행을 [종료]합니다.
7	전체경로 교통상황 출발지부터 목적지까지의 도로교통 상황이 색상으로 표시됩니다. 유고정보가 있을 시에는 유고지점에 아이콘이 함께 표시됩니다.

# 경로안내

## 주행화면 안내

- [주행화면]에는 목적지까지 안전하게 도착할 수 있도록 안내에 필요한 정보가 화면에 표시됩니다. 차량이 따라가야 하는 길이 도로 위에 경로선과 음성으로 안내됩니다.



구분	설명
1	차기방향 정보 첫 번째 회전구간까지의 [방면 정보], [남은 거리], [방향 정보]가 표시됩니다.
2	차차기방향 정보 두 번째 회전구간까지의 [남은 거리], [방향 정보]가 표시됩니다.
3	회전정보 선택 시 우측에 화면이 분할되며 [회전정보] 화면이 표출됩니다.
4	경로상 주유소 선택 시 우측에 화면이 분할되며 [경로상 주유소] 목록이 표출됩니다.
5	자차속도 [자차속도]가 표시됩니다.
6	안전운행 구간 안전운행 구간이 있을 시, 해당 심볼과 구간까지 남은 거리가 표시됩니다. 안전운행 구간정보가 없을 경우에는 표시되지 않습니다.
7	차선안내 [추천 차선 정보]와 [남은 거리]가 표시됩니다.

## 주행화면 안내

- [주행화면]에는 목적지까지 안전하게 도착할 수 있도록 안내에 필요한 정보가 화면에 표시됩니다. 차량이 따라가야 하는 길이 도로 위에 경로선과 음성으로 안내됩니다.




구분	설명
8	경로취소 현재 주행중인 경로가 취소됩니다.
9	재탐색 실시간 교통정보를 반영하여 새로운 경로를 [재탐색] 할 수 있습니다.
10	주행옵션 주행옵션 선택 시 [다른 경로], [경로상세], [경유지 추가] 기능을 사용할 수 있습니다.
11	도착예정시간 / 소요시간 [도착예정시간]과 [소요 시간]이 번갈아 가며 표출됩니다.
12	남은거리 [남은거리]를 확인할 수 있습니다.
13	탐색옵션 현재 선택된 탐색옵션이 표시됩니다.
14	현 위치 / 목적지 [현재 위치명]과 [목적지명] or [목적지 주소]가 자동 전환되어 표시됩니다.

# 경로안내

## ▣ 일반도로 안내

- [회전정보] 선택 시 분할화면으로 표출되며 최하단부터 다음 회전지점 정보를 표출합니다.




구분	설명
1	달기 현 위치 주행화면으로 이동합니다.
2	회전정보 상세 [방향정보], [교차로], [방면정보 or 요금정보], [남은 거리] 정보가 표출됩니다.
3	도로교통 정보 도로교통 상황이 정체(빨강), 지체(노랑), 원활(초록), 정보없음(회색)으로 표출됩니다

## 😊 알아두기!


- 분할화면에서 지도영역 선택 시 지도이동 화면으로 이동합니다.

## 고속도로 안내

- [고속모드] 선택 시 [IC], [JC], [휴게소] 등 고속도로 정보가 표시됩니다.



1. 주행 중 고속도로 진입 시 경로상 주유소 버튼(  ) 왼쪽에 고속모드 버튼(  )이 표출됩니다.




2. 고속모드 버튼(  )선택했을 시 우측에 화면 분할되며 고속도로 정보가 표시됩니다.

# 경로안내

## 고속도로 안내

- [고속모드] 선택 시 [IC], [JC], [휴게소] 등 고속도로 정보가 표시됩니다.



구분	설명
1	<b>고속모드</b> 고속도로 진입 시, [고속모드] 버튼이 호출됩니다. [고속모드] 선택 시, 우측에 화면 분할되며 [IC], [JC], [휴게소] 등의 고속도로 정보가 표시됩니다.
2	<b>회전정보</b> TBT 정보에 대한 상세정보가 표시됩니다.
3	<b>고속도로 필터</b> [전체] 선택 시 고속도로 전체 정보가 표시되며, [휴게소] 선택 시에는 고속도로 휴게소 정보만 표시됩니다.
4	<b>고속도로 안내</b> [차기정보]는 최하단에 표시되며, [고속도로 출구 정보]는 상단에 고정으로 표시됩니다.

## 도착정보 안내

- 경로상 목적지 도착 50m 전 [도착정보]가 표출됩니다. 도착정보에는 [주행시간], [주행거리], [이용요금], [목적지]에 대한 상세정보가 함께 표시됩니다.



구분	설명
1	<b>자동닫기 카운트</b> '10초'부터 카운트되며 시간 초과 시 자동으로 도착 정보창이 닫힙니다.
2	<b>도착지 정보</b> [도착지 주소], [주행시간], [주행거리], [이용요금] 정보가 표출됩니다.
3	<b>즐거찾기</b> 아이콘 선택 시 [즐거찾기]에 목적지를 추가할 수 있습니다.
4	<b>주변 주차장</b> [주차장] 화면으로 이동합니다.

# PART 3

## 내비게이션 조작에 대하여

### 4장 설정

설정화면 안내

차량정보 설정

지도 설정

안내 설정

탐색 설정

시스템 설정

## ☐ 설정화면 안내

- [설정]에서 지도와 관련한 다양한 항목의 설정을 사용자가 지정할 수 있습니다.



1. 메인 홈 화면에서 우측 상단의 설정 버튼(☐)을 선택 시 [설정] 화면으로 이동합니다.



2. 내비게이션의 [차량정보], [지도], [안내], [탐색], [시스템] 설정을 변경할 수 있습니다.

# 차량정보 설정

## 차량정보 설정

- [차량정보]와 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.



설정항목	설명
하이패스 사용	[하이패스 사용 여부를 설정합니다. (최초 구동 시 차량 설정 팝업에서 하이패스 [사용]을 선택을 하게 되면 [설정>차량정보>하이패스 사용 [ON]]으로 기본 표시 됩니다.보가 표시됩니다.
국가유공자 및 장애인 할인	[ON]으로 설정하면 하이패스 및 고속도로 요금이 할인되어 적용됩니다.

## 지도 설정

- [지도]와 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

← 설정 ×	
차량정보	<p>지도</p> <p>① 실시간 지도 자동 업데이트 실시간 길안내 중 지도 배경을 자동으로 업데이트 합니다. ON <input type="checkbox"/></p>
지도	<p>지도뷰 지도 표현 방법을 설정합니다. 뷰드뷰 &gt;</p>
안내	<p>주행 중 지도 확대/축소 지도가 주행 속도에 맞게 자동으로 확대/축소됩니다. ON <input type="checkbox"/></p>
탐색	<p>교차로 확대 이미지 표시 교차로 도달시 이미지를 확대하여 표시합니다. ON <input type="checkbox"/></p>
시스템	<p>자동차 아이콘 지도 위에 자동차 아이콘을 표시합니다. 기본형 &gt;</p>

설정항목	설명
실시간 지도 자동 업데이트	[ON]으로 설정 시 실시간 길안내 중 지도를 자동으로 업데이트 합니다.
지도뷰	[회전뷰(지도회전)], [고정뷰(지도고정)], [버드뷰(입체화면)] 중 지도 표현 방법을 선택합니다.
주행 중 지도 확대 / 축소	[ON]으로 설정 시 지도가 주행 속도에 맞게 자동으로 확대 / 축소 됩니다.
교차로 확대 이미지 표시	[ON]으로 설정 시 교차로 도달 시 이미지를 확대하여 표시합니다.
자동차 아이콘	[기본형], [세단형], [스포츠카형], [SUV], [오픈카형], [경찰차형], [소방차형], [트럭형], [승합차형], [경차형] 중 선택한 차차 이미지가 표시됩니다.

# 지도 설정

## 지도 설정

- [지도]와 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

← 설정 ×	
차량정보	<b>유가표시</b> 지도 위에 가격을 표시할 연료 종류를 선택합니다. <span>경유 &gt;</span>
지도	<b>주소 표기 방식</b> 주소 표기 방식을 설정합니다. 비동신인 경우 지번주소만 표기됩니다. <span>도로명(새주소) &gt;</span>
안내	<b>현재속도 표시</b> 지도 위에 현재 속도를 표시합니다. <span>ON <input type="checkbox"/></span>
탐색	<b>지도 표시 항목 선택</b> 지도 위에 표시할 항목을 선택합니다. <span>3/3 &gt;</span>
시스템	<b>건물 표시</b> 지도 위에 건물을 표시합니다. <span>ON <input type="checkbox"/></span>

설정항목	설명
유가 표시	[휘발유], [경유], [LPG] 중 지도 위에 가격을 표시할 연료 종류를 선택합니다.
주소 표기 방식	[도로명(새주소)], [지번(일반주소)] 중 주소 표기 방식을 선택합니다.
현재속도 표시	[ON]으로 설정 시 지도 위에 현재 속도를 표시합니다.
지도 표시 항목 선택	[교통정보], [사고/행사], [즐거찾기] 다중 선택 가능하며 지도 위에 선택된 항목이 표시됩니다.
건물 표시	[ON]으로 설정 시 지도 위에 건물을 표시합니다.
지도 테마	[기본], [모던], [일러스트], [심플] 중 지도 테마를 설정합니다.
경로선 색상	[빨간색], [주황색], [파란색] 중 선택한 경로선이 지도 위에 표출됩니다.

## 안내 설정

- [안내]와 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

← 설정 ×	
차량정보	안내
지도	안전운행 안내 항목 선택 선택된 안전운행 항목은 음성 및 화면으로 안내됩니다. 9/16 >
안내	위험지역 안내 항목 선택 선택된 위험지역 항목은 음성 및 화면으로 안내됩니다. 7/15 >
탐색	음량 조절 > 음성 안내 등의 음량을 조절합니다.
시스템	경로 탐색 옵션 설정 > 경로 탐색 시 기본 적용할 두 가지 방법을 선택합니다. 추천경로/편한경로 >

설정항목	설명
안전운행 안내 항목 선택	안전운행 안내 항목 다중 선택 가능하며 선택된 항목은 음성 및 화면으로 안내됩니다.
위험지역 안내 항목 선택	위험지역 안내 항목 다중 선택 가능하며 선택된 항목은 음성 및 화면으로 안내됩니다.
음량 조절	[안내음성], [과속알람], [버튼효과음] 0~5단계로 음량 조절 가능하며 전체 음소거 가능합니다.

# 탐색 설정

## ☰ 탐색 설정

- [탐색]과 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.



설정항목	설명
경로 탐색 옵션 설정	[추천경로], [편한경로], [추천경로(무료)], [편한경로(무료)], [고속도로 우선], [단거리 우선] 중 2개 옵션 선택 가능하며 경로 탐색 시 적용됩니다.
경로 자동 재탐색	[ON]으로 설정 시 실시간으로 교통정보를 반영하여 재탐색합니다.

## 시스템 설정

- [시스템]과 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

← 설정 ×	
차량정보	① 내비게이션 정보 <span style="float: right;">내비게이션버전 Ver 0.2.6 안전운행버전 Ver 19.12(T25)</span>
지도	② 지도 정보 <span style="float: right;">비동신지도버전 Ver 18.09a / 동신지도버전 Ver 19.11a 배경데이터버전 Ver 19.11a</span>
안내	③ 위치기반(GPS) 정보 > 현재 위치를 확인하는 위성 정보를 알 수 있습니다.
탐색	④ Open Source License >
시스템	⑤ 설정 초기화 > 내비게이션 설정을 초기화합니다.

설정항목	설명
내비게이션 정보	설치된 내비게이션 및 안전운행 데이터 버전을 표시합니다.
지도 정보	설치된 지도 데이터 버전을 표시합니다.
위치기반(GPS) 정보	현재 위치의 날짜, 시간, 고도, 속도, HDOP 정보를 표시합니다.
Open Source License	오픈소스 라이선스 정보를 확인할 수 있습니다.
설정 초기화	내비게이션 설정을 초기화합니다. 초기화 완료 시, 설정 초기화 항목이 비활성화 됩니다.

## PART 3

# 내비게이션 조작에 대하여

### 5장 Send to Car

Send to car

## Send to Car

- 모바일에서 전송한 목적지가 있는 경우 목적지 리스트 영역에 표출됩니다. 해당 버튼 선택 시에는 예약한 목적지로 [경로 탐색]합니다. 전송된 목적지가 없는 경우, 버튼 영역이 비활성화되며 목적지 정보를 표시하지 않습니다.



구분	설명
1	목적지 정보
	모바일에서 차량으로 전송한 목적지의 [목적지명], [소요시간]을 확인할 수 있습니다.


# Send to Car

## Send to Car 메뉴 진입

- 메인 메뉴화면에서 전체 메뉴 버튼(☰)을 눌렀을 시 [Send to Car], [도로교통], [사고/행사] 메뉴가 상시 메뉴 하단에 표시됩니다.



1. 메인 메뉴화면에서 전체 메뉴로 진입하여 Send to Car 버튼(🚗)을 누르면 모바일에서 전송한 전체 목적지 정보를 확인할 수 있습니다.



2. [Send to Car] 진입 시 모바일에서 전송된 경로들을 리스트로 확인할 수 있으며, 해당 일에 목표도착일자 기준으로 정렬됩니다. 목표도착일자가 없는 경우에는 등록 날짜 기준으로 표출됩니다. 도착일자(or등록일자)가 넘어간 경우 해당 목적지 삭제됩니다.

PART 3  
내비게이션 조작에 대하여  
6장 교통정보

도로교통

사고/행사

# 도로교통

## 도로교통 안내

- 전국의 주요 고속도로와 국도의 교통 정보를 주요 권역과 노선별로 확인할 수 있습니다.




1. 메인 메뉴화면에서 전체 메뉴로 진입하여 도로교통 버튼(  )을 누르면 실시간 교통정보를 확인할 수 있습니다.



2. 도로교통 진입 후 알아보고자 하는 [도로명]을 도로목록에서 선택합니다. 자주 이용하는 경우 [즐거찾기]로 등록하여 해당 구간의 도로교통 정보를 빠르게 확인할 수 있습니다.

## 도로교통 안내

- 전국의 주요 고속도로와 국도의 교통 정보를 주요 권역과 노선별로 확인할 수 있습니다.



- [도로명] 선택 시 색상으로 해당 구간의 도로교통 상황을 확인할 수 있습니다.


# 사고/행사

## ☒ 사고/행사 안내

- 각 지역별 사고/공사/기타로 인한 교통체증을 피하기 위하여 각종 사고 내용과 해당지점을 표시합니다.



1. 메인 메뉴화면에서 전체 메뉴로 진입하여 사고/행사 버튼(1)을 누르면 실시간 유고정보를 확인할 수 있습니다.



2. [전체], [통제], [사고], [주의], [기타] 항목으로 정렬되며, 목록 선택 시 [유고 발생 날짜], [시간], [상세내용]을 확인할 수 있습니다. 지도화면 선택 시에는 전체화면으로 유고정보를 확인할 수 있습니다.

# PART 3

## 내비게이션 조작에 대하여

### 7장 음성 인식

음성 인식 시작하기

목적지 검색하기

목적지 변경/취소하기


집/회사 탐색하기

전체 경로 보기


# 음성인식 시작하기

## 음성 인식 화면안내

- 메뉴 화면과 지도 화면에서 스티어링 휠 리모트 컨트롤의 음성 인식 버튼(  )을 눌러, 음성 인식 기능을 시작할 수 있습니다.



1. 음성 인식바와 안내 멘트가 나온 후 음성 명령어를 말하세요.



2. 음성 명령어가 입력되면 상단바에 표출됩니다. 스티어링 휠 리모트 컨트롤의 음성 인식 버튼(  )을 짧게 누르면 음성 인식이 종료되고 음성 인식바는 사라집니다.



# 목적지 검색하기

## ☒ 목적지 검색하기

- 음성인식 기능이 활성화된 상태에서, 아래와 같이 발화하여 목적지를 검색할 수 있습니다.

설정항목	설명
목적지명 검색	목적지 명칭과 함께 [~가자], [~가줘], [~찾아줘] 등의 명령어로 목적지 검색 가능합니다. (예: “서울역 가자”, “백화점까지 가줘”, “은행 찾아줘”)
지역명 + 목적지명 검색	지역명, 목적지 명칭을 함께 [~가자], [~가줘], [~찾아줘] 등의 명령어로 목적지 검색 가능합니다. (예: “삼평동에 은행 어디에 있어”)
주변 검색	현재 위치, 목적지, 가는 길, 경로 상 등의 상황에서 주변의 가까운 카테고리과 함께 [~찾아줘], [~검색해줘], [~안내해줘] 등의 명령어로 목적지 검색 가능합니다. (예: “도착지 주변에 있는 은행 찾아줘”) (예: “피자집 검색해줘”) (예: “목적지 근처 주차장 안내해줘”) (예: “경리단길 주변 레스토랑까지 안내해줘”)
즐거찾기 / 등록지점 검색	즐거찾기 및 등록지점 명칭과 함께 [~가자], [~안내해줘] 등의 명령어로 목적지 검색 가능합니다. (예: “집”, “우리집 보여줘”, “회사로 안내해줘”)
주소 검색	행정동+번지수 또는 도로명 주소+번지 수와 함께 [~가자], [~안내해줘] 등의 명령어로 목적지 검색 가능합니다. (예: “삼평동 678 안내해줘”)

# 목적지 변경/취소하기

## ■ 목적지 변경/취소하기

- 음성 인식 기능이 활성화된 상태에서, 아래와 같이 발화하여 목적지를 변경/취소할 수 있습니다.

설정항목	설명
목적지 변경	경로가 설정된 상태에서 해당 명령어 발화 시, 목적지를 변경할 수 있습니다. (예: “판교역 가자”) (예: “판교역으로 목적지 변경할래”) 등
목적지 취소/삭제	경로가 설정된 상태에서 해당 명령어 발화 시, 목적지를 취소/삭제할 수 있습니다. (예: “길안내 종료해줘”) (예: “경로 안내 그만”) 등

## 집/회사 탐색하기

- 음성 인식 기능이 활성화된 상태에서, 아래와 같이 발화하여 집/회사를 바로 탐색할 수 있습니다.

설정항목	설명
집	경로 유/무와 상관없이 해당 명령어 발화 시, 집으로 탐색합니다. (예 : “집으로 가는길 알려줘”) (예 : “우리집까지 안내해줘”) 등
회사	경로 유/무와 상관없이 해당 명령어 발화 시, 회사로 탐색합니다. (예 : “회사로”) (예 : “회사로 길안내해봐”) 등

# 전체 경로 보기

## ☐ 전체 경로 보기

- 음성 인식 기능이 활성화된 상태에서, 아래와 같이 발화하여 전체 경로를 확인할 수 있습니다.

설정항목	설명
전체 경로 보기	경로가 설정된 상태에서 해당 명령어 발화 시, 전체경로 확인 (예: “전체경로 보여줘”) (예: “주행중인 경로 보여줘”) 등